

Instalação/Manual do Usuário

Unidade de Comunicação de Energia ECU-R

Rev 4.2



© Todos os Direitos

Índice

1. 2.	Introd Expli	ução acão da interface	. 3
	2.1	l avout da interface	4
	22	Reset	4
	2.3	Porta de conexão de energia	5
	2.4	Antena	5
	2.5	Porta USB	. 5
	2.6	AP	.5
	2.7	LED1	. 5
	2.8	LED2	.5
3.	Instal	ação de hardware	. 6
	3.1	Preparação	6
	3.2	Selecionando um local de instalação para a ECU-R	6
	3.3	Instalação	6
	3.4	Conexão por cabo	7
	3.5	Conexão da Internet	8
4.	Interf	ace do usuário	. 9
	4.1	Conectando a ECU-R através da rede sem fio Local	9
	4.2	Adicionar UID	10
	4.3	Excluir UID	10
	4.4		10
	4.5	Dados	11
		4.5.1 Dados em Tempo Real	11
		4.5.2 Polencia	12
	16	4.0.3 Estatisticas de geração de energia	12
	4.0	Configurações	10
		40.1 Gerencial IDS	12
		4.02 Ferril da rede	13
		4.0. Nivel de sinal do inversor	17
		404 Gerenciamento de tempo	14
		466 Gerenciar a conexão WI AN	15
			16
		468 Verificação automática do sistema	16
		4610 Idioma	17
		4611 Aiuda	17
	4.7	Função de registro do FMA	18
		47.1 Digitalizar o ID na ECU	19
		472 Criar cliente	19
5.	Dados	s Técnicos	20
6.	Inform	nações de contato	22

1. Introdução

A Unidade de Comunicação de Energia da APsystems (ECU-R) é a porta de comunicação para nossos inversores. A unidade coleta dados de desempenho do módulo de cada inversor individual e transfere essas informações para um banco de dados da Internet em tempo real, exigindo apenas uma única rede e cabo de alimentação. Através do software de Monitoramento e Análise de Energia - EMA da APsystems, o ECU-R fornece uma análise precisa de cada inversor e módulo em sua instalação solar a partir do APP. A interface fácil de usar permite que você acesse sua matriz solar em segundos.

Características

- Coleta estatísticas individuais de módulos e inversores
- Comunicação em tempo real
- Não requer fiação adicional

A ECU-R da APsystems é usada em sistemas conectadas a rede, e é composto por quatro elementos-chave:

- Microinversor APsystems
- Unidade de Comunicação de Energia APsystems (ECU-R)
- A ECU-R faz parte do sistema e é o link de dados para o inversor
- Aplicativo APsystems (ECUAPP) para Android e iOS
- Monitoramento e Análise de Energia (EMA) sistema de monitoramento e análise baseado na Web.



Figura 1

2. Explicação da Interface

2.1 Layout da Interface

A interface da ECU-R inclui, (figura 2) da esquerda para a direita, são reset, antena (Wi-fi), porta de alimentação, antena (Zigbee). De cima para baixo são porta USB, AP.



2.2 Reset

Pressione o botão reset por três segundos ou mais, e a ECU-R retornará automaticamente às configurações padrão.

🔔 NOTICE

A senha da rede sem fio será alterada para 88888888

2. Explicação da Interface

2.3 Porta de conexão de energia

A porta de alimentação conecta energia através do adaptador de energia.

2.4 Porta

2.5 Antena

As antenas devem ser conectadas à ECU-R. Uma antena é usada para a comunicação entre a ECU-R e inversores, a outra antena é usada para a conexão Wi-Fi entre ECU-R e roteador.

2.6 Porta USB

A interface USB está reservada.

2.7 AP

Pressione o botão AP para ligar o ponto de acesso. Em seguida, a ECU-R pode ser localizada pelo telefone celular. A ECU-R o desligará automaticamente em uma hora.



Figura 3

2.8 LED1

O LED1 estará ligado quando a ECU-R funcionar bem.

2.9 LED2

O LED2 estará ligado quando a ECU-R se conectar ao servidor.

3.1 Preparação

Certifique-se de ter os seguintes componentes prontos antes de começar a instalar a ECU-R:

- Uma tomada elétrica CA padrão dedicada (localizada o mais próximo possível do arranjo)
- Uma conexão de Internet banda larga disponível para seu uso
- Um roteador banda larga com um CAT5 Ethernet ou um roteador sem fio
- Um telefone celular com o aplicativo (veja página 11)

3.2 Selecionando o local de instalação para a ECU-R

- Escolha um local o mais próximo possível do arranjo
- A ECU-R NÃO é indicada para uso externo, por isso, se instalar ao ar livre, certifique-se de que seja colocado em uma caixa impermeável, e a antena seja alocada do lado de fora para a qualidade da comunicação.

3.3 Instalação

1) Usando um fixador de parede

Ao montar a ECU-R em uma parede, certifique-se de selecionar um local ventilado, seco e em área interna.

- Dependendo da superfície da parede para a montagem da ECU-R, use dois parafusos de parede ou âncoras de parede, instalados a 100mm de distância (os parafusos não estão inclusos no kit ECU-R).
- Alinhe e deslize a ECU-R sobre os parafusos de montagem.



3. Instalação do Hardware

3.4 Conexão de cabo

- 1) Usando um fixador de parede
 - Conecte o adaptador à porta de conexão de energia na parte superior da ECU-R.



Figura 5

A NOTICE

As antenas usadas para a porta Zigbee e a porta Wi-Fi são exatamente do mesmo tipo, não há necessidade de distinguir.

3. Instalação do Hardware

- 2) Instalação no quadro de distribuição de energia
 - Instale a tomada no trilho-guia (a tomada não será fornecida pela APsystems).
 - Conecte o adaptador à porta de conexão de energia na parte superior da ECU-R.



Figura 6

A NOTICE

Não coloque a antena dentro de caixa metálica que possa bloquear o sinal. Se a ECU-R for instalada no quadro de distribuição ou o telhado seja metálico, utilizar antenas com cabo extensor e coloqueas fora do quadro ou no telhado.

A antena de cabo extensor (2.4G) é comum no mercado, pode ser comprada em loja elétrica ou loja online.

3.5 Conexão à Internet



Figura 7

Use WLAN interno ECU-R (ver gerenciar a conexão WLAN).

Por favor, use o navegador móvel para digitalizar os códigos QR para baixar O ECUAPP:



4.1 Conectando-se a ECU-R através da rede sem fio local

- Abra a configuração de Wi-Fi em seu celular, selecione ponteECU-R
- Conectando-se a ECU-R através do Local Wireless, a senha padrão é "88888888"
- Abra o ECUAPP
- Verificar O ECUAPP está conectado ao ECU-R na página inicial



🔔 NOTICE

Antes da primeira vez para adicionar o UID, os usuários devem definir a data e a hora com antecedência.

Consulte o gerenciamento de tempo 4.6.3.

4.2 Adicionar UID

 Clique em "Configurações", selecione "Gerenciamento de ID", insira o UID manualmente ou digitalize o UID pela câmera. Se não houver necessidade de modificar, clique em "SYNC" para atualizar os UIDs no ECU.





4.3 Excluir UID

 Selecione os UIDs, clique em "EXCLUIR" e clique em "SINCRONIZAR". Os UIDs selecionados são excluídos no ECU-R.

4.4 Página Inicial

 Clique em "Home" na parte inferior da página. As informações do sistema como ECU-R ID, versão, número total de inversores, número de inversores conectados, energia diária, energia acumulada e energia instantânea do sistema devem ser exibidas.



- A luz verde indica que o celular está conectado ao ECU-R
- 💮 A luz cinza indica que o celular não se conecta ao ECU-R

4.5 Dados

4.5.1 Dados em Tempo Real

- Esta página exibirá o inversor adicionado. De acordo com diferentes modelos de inversor, cada inversor teria os módulos correspondentes exibindo a potência em tempo real.
- Clique em "Módulo", as informações detalhadas do inversor devem ser exibidas, incluindo ID do inversor, potência do módulo FOTOVOLTAICO, tensão da rede, frequência e temperatura.



O painel verde indica que o inversor está conectado com sucesso.

O painel cinza indica que o inversor está desconectado.

NOTICE Monitoramento máximo de 4 Módulos Fotovoltaicos.

4.5.2 Energia

 Esta página exibe a curva de energia diária do sistema. Clique em "Power" na página de dados em tempo real para visualizar a curva histórica de energia do sistema.



4.5.3 Estatísticas de geração de energia

• Pressione "Energia" na página de dados em tempo real para visualizar a geração de energia do sistema do sistema solar.

As estatísticas de geração de energia devem ser exibidas. O histograma energético da semana atual:



4.6 Configurações

 Clique em "Configurações" e insira na "página de configurações".

4.6.1 Gerenciar IDs

• Consulte 4.2 para adicionar UID.

4.6.2 Perfil da rede

 O usuário precisa selecionar o perfil da grade ao instalar o sistema.

4.6.3 Nível de sinal do inversor

 Mostre a qualidade de comunicação direta entre cada inversor e ECU.

NOTICE

Se você selecionar o perfil de rede errado, os inversores não funcionarão normalmente.

13:58 🖬	84 O O 1	R All A2 C 65	13:58 📾) (D 🤻 📶 🔗 (D)	65		
÷	Grid Profile	Detail	~	Grid Profile	Deta	il	ID	Signal Level
	China NB/T 32004	~		China NB/T 320	04 ~	8	40700000003	-ati
Under volt 60-219V	age (stage 2)	115.0 V	Under vo 60-219V	ltage (stage 2)	115.0	v		
Under volt 0.04-610s	age 2 trip time	0.08 s	Under vo 0.04-610s	ltage 2 trip time	0.08	s		
Under volt 60-219V	age (stage 3)	196.0 V	Under vo 60-219V	ltage (stage 3)	196.0	v		
Under volt 0.04-610s	age 3 trip time	1.5 s	Under vo 0.04-610s	ltage 3 trip time	1.5	5		
Over volta 221-340V	ge (stage 2)	310.0 V	Over volt	age (stage 2)	310.0	v		
Over volta 0.04 610s	ge 2 trip time	0.04 s	Over volt 0.04-610s	age 2 trip time	0.04	5		
Cancel		ок	Over volt 221-340V	age (stage 3)	253.0	v		
Asia	China China NE	3/T 32004	Over volt 0.04-610s	age 3 trip time	1.5	5		
Europe s	iri Lanka Taiwan VPC	(CN515382)	Under fre	quency (stage 1)	48.0	Hz		
				Reset	Update			

14:16	88 O D 51 A	68 💷
	Settings	
0	ID Management	>
8	Grid Profile	
	Inverter Signal Level	
0	Date, Time	
0	LAN	
1	WLAN	
6	WLAN Password	
\bigcirc	Automatic System Check	
>>>	Inverter Connection Progress	
	Language	
Ø	About	
1 Ho	me Data Sett	ings

 Entre na página Detalhes, você pode visualizar os parâmetros dos inversores. Clique em Ler, a ECU obterá os parâmetros dos inversores. Você pode deslizar para baixo da lista de IDs para visualizar o resultado depois de cerca de 5 minutos depois.

11:25 🖼	0.69 🎋 🗊 💿 🛜 fiil 🥝 🗩 45	11:25 🖼	0.10 ½ 🕕 🛇 🕱 🏭 🙋 💷 45
÷	Inverter Parameters Read	÷	Inverter Parameters Read
ID	Parameters	ID	Parameters
53600000028	Over voltage (stage 2) 245.0V	53600000028	Over voltage (stage 2) 245.0V
	Over voltage 2 trip time 0.12s	\downarrow	Over voltage 2 trip time 0.12s
	Under voltage (stage 3) 180.0V		Under voltage (stage 3) 180.0V
	Under voltage 3 trip time 1.5s		Under voltage 3 trip time 1.5s
	Over voltage (stage 3) 246.0V		Over voltage (stage 3) 246.0V
	Over voltage 3 trip time 1.5s		Over voltage 3 trip time 1.5s
	Average over voltage -0.1V		Average over voltage -0.1V
	Average over voltage trip time 600s		Average over voltage trip time 600s
	Under frequency (stage 2)		Under frequency (stage 2)

4.6.4 Gerenciamento de tempo

- Entre na página, o horário da ECU-R deve ser exibido no lado direito da página.
- Clique em "data" ou "hora" para modificar.
- Clique em "Sincronizar a hora do telefone", o APP definirá a data e a hora do telefone para ECU, o usuário não precisa definir a data e a hora manualmente.

10:41 📾	୬ଣ © © 🗢 îni na 🚥 85
← 0	late, Time
Manually set ECU tir	ne.
Set date	2020/06/30 >
Set time	10:41 >
Set time zone	Europe/London >
Synchronize the pho	one system time to the ECU.
Sync phone time	

4.6.5 Gerenciar a conexão de rede

 A configuração de rede com fio da ECU-R tem 2 opções: obter automaticamente um endereço IP ou usar um endereço IP fixo. A obtenção de um endereço IP automaticamente significa que o roteador distribuiria IP para ECU-R automaticamente. Quando escolher IP fixo do usuário, os usuários devem usar os seguintes IPs.

4:50	828 O 🕿 💷 🖓 🗩 78	14:51	82 O 🗟 111 R 💷
÷	LAN	÷	LAN
btain an IP address	automatically	Obtain an IP addre	ess automatically
1AC address	80:97:1B:01:10:FA	MAC address	80:97:1B:01:10:
⊃ address	192.168.131.228	IP address	192.168.1.103
		Subnet mask	255.255.255.0
		Default gateway	192.168.1.1
		Preferred DNS server	220.189.127.108
		Alternate DNS server	220.189.127.107
			Update

4.6.6 Gerenciar a conexão WLAN

NOTICE

- A página mostrará o status de conexão sem fio da ECU. Clique no botão "Atualizar", o SSID disponível aparecerá.
- Clique no SSID e digite a senha.
- O ECU-R seria reiniciado após o envio da senha. Por favor, reconecte o ECU-R.

÷	WLAN	Disconnect	← WLAN	
ECH R TEST			TP-LINK_0580_1	
ECU connected		att	connected	
apsystems		af	ECU-WIFI_0777	
yunengsheji		al	TP-LINK_6964_3	al.
TP-LINK_9529		al	Please enter the particular the part	ssword
HainingYuneng		at	E	SEND
TDG-TECH		al	ECU-WIFI_0721	in.
TDG-PRD		al	ECU-WIFI_0200	al
TDG-TECH		al	TP-LINK_43C9_2	
TP-LINK_BA8E		al	ECU-WIFI_5074	al
	(C)		C	

Depois que a senha for enviada, a ECU-R será reiniciada. Por favor, reconecte-se a ECU-R.

4.6.7 SENHA WLAN

- Por favor, reconecte o ponto de acesso ECU-R após definir a senha. Na página, você pode alterar senha.
- Se o usuário esquecer a senha, utilize o reset para redefinir as configurações para padrão. A senha inicial é "888888888".

13:17 🖼	1.06 🎋 🕕 🏵 🛜 ânt 🥝 🔲 92			
÷	WLAN PASSWORD			
Please reconnect the ECU's hotspot after setting the password				
Old Password	Input old password			
New Password	Input password			
Confirm	Input password again			
UPDATE				

4.6.8 Verificação automática do sistema

 Verifique o status do sistema, se houver problemas, clique no ícone para visualizar o motivo e obtenha a maneira de resolvêlo.



5.6.9 Progresso da conexão do inversor

O usuário pode ver o progresso da conexão dos inversores, 100% significa que a conexão está concluída.

12:41 📾	認 〇 中 奈 訓 品 (■73				
÷	Inverter Connection Pro	ogress			
Progress	3	100%			
Item	UID Sh	ort Address			
1	409000191138	60050			
2	409000186776	13111			

Idioma 4.6.10

Selecione Idioma.



4.6.11 Ajuda



Introduction

This smart phone application is designed to control and monitor an APsystems ECU as part of an APsystems solar microinverter system. App users can see the working status of the ECU and its inverters.optimizer.Rapid Shutdown Device and can reset the device configuration.

The APsystems Energy Communication Unit (ECU) is the information gateway to and from APsystems solar microinvertes, optimizer/appl Shutdown Device. The unit collects module performance data from each and transfers this information to an online database in real time, requiring only an internet connection (via wired CATS or Vi+F) and power cable. Through the APsystems Energy Montoring and Analysis (EMA) Could based gave, the ECU gives the homeowner phutdown Device and module in their solar installation.

Features:

-See the status and configuration of the ECU gateway and monitor each inverter,optimizer,Rapid Shutdown Device.

-Display real-time energy production and other

4.7 Função de registro no EMA

 Registre o ID dos inversores na tela de gerenciamento de ID. Certifique-se de que os IDs foram sincronizados com a ECU.

÷	1D Management		
UID in ECU	J UID number: 1		
40700000	1003	\sim	



47.1 Digitalizar a ID da ECU

• Escaneie o ID da ECU, que é um número de 12 dígitos começando com 2, em seguida, clique em OK.



ECU id: 216000009490

ок

472 Criar cliente

 Conecte seu telefone à internet em vez de ao ECU. Em seguida, digite as informações e clique em "Sincronizar EMA". Nome de usuário, senha, cidade e país/estado são necessários.



5. Datasheet

Interface de Comunicação

Wi-Fi Integrado	802.11g/n	
Comunicação	ZigBee 2.4GHz	
Segurança sem fio	WEP, WPA2-PSK	
USB Interface Requisitos de energia	Saída 5Vdc-0.5A	
Adaptador CA	5V 2A	
Consumo de energia	1,7W	
Dados Mecânicos		
Dimensões (W×H×D)	122mm×8mm7m×25mm (4mm. 8'×3. 4'×0. 98'))	
Peso	150g(0. 33lbs)	
Faixa de temperatura ambiente	-20°C t o +65°C (-4°F t o +149°F)	
Refrigeração	Convecção Natural; sem ventoinhas	
Classificação Ambiental do Gabinete	Indoor - NEMA 1(IP20)	
Características		
Conformidade	IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1, UL50E, FCC part 15, EN61000-6-1, EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/T17799	

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Certifique-se de que está usando a atualização mais recente encontrada em www.APsystems.com.

Este dispositivo cumpre a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita as seguintes condições: (1) Este dispositivo não causa interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este aparelho digital classe B está em conformidade com a Canadian ICES-003.

2020/11/19 ReV1.0

5. Técnico Dados

:: WEEE (for Europe)



Descarte do seu aparelho antigo

- 1. Quando este símbolo é anexado ao produto, significa que o produto é coberto pelo European Directive 2002/96/EC.
- Todos os produtos elétricos e eletrônicos devem ser descartados separadamente de resíduos comuns por meio de coleta designadas pelo governo ou pelas autoridades locais.
- O descarte correto do seu aparelho antigo ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.
- 4. Para obter informações mais detalhadas sobre o descarte do seu aparelho antigo, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte de resíduos ou a loja onde você comprou o produto.

Cuidado

A pessoa profissional pode substituir a bateria. Não ingerir bateria, Perigo de Queimadura Química.

Este produto contém uma bateria de célula de moeda/botão. Se a célula de moeda/botão a bateria for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte. Mantenha baterias novas e usadas longe das crianças. Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.

6. Contato Informações

ALTENERGY POWER SYSTEM Inc.

www.APsystems.com

APsystems Jiaxing China

No. 1, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang Tel: +86 573 8398 6967 e-mail: <u>info@altenergy-power.com</u>

APsystems Shanghai China

B305 No. 188, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai Tel: +86 021 3392 8205 e-mail: <u>info@altenergy-power.com</u>

APsystems Australia

Suite 502, 8 Help Street, Chatswood NSW 2067 Australia Tel: +61 (0)2 8034 6587 e-mail: info@altenergy-power.com

APsystems America

600 Ericksen Ave NE, Suite 200 Seattle, WA 98110 Tel: 844-666-7035 e-mail: info@APsystems.com

APsystems Europe

Rue des Monts dor ZAC de Folliouses Sud-Les Echets 01700 Miribel, France Tel: +33-481 65 60 40 e-mail: <u>emea@APsystems.com</u>