



#### Guia de instalação rápida do APsystems ECU-R

\*Este guia é apenas para referência e assume que você tem acesso e leu as instruções detalhadas no Manual do Usuário do ECU-R.

# Ligue a ECU-R

• Verifique se o adaptador está conectado diretamente à porta de energia na parte superior do ECU-R

• Conecte a fonte de alimentação à uma tomada dedicada







• Verifique se as antenas estão conectadas corretamente



## Conecte o inversor ao ECU-R

1. Abra o aplicativo EMA Manager

2. Clique na opção "ECU APP" no canto inferior direito da tela

3. Concecte ao ECU-R através do wi-fi (senha: 88888888)



1

# **ATENÇÃO**

- Para ativação do ponto de acesso, aperte o botão "AP" na lateral do equipamento
- Desligue o 4G e esqueça a rede local



- Clique em ferramentas, selecione o gerenciamento de ID, insira o ID e clique em "Ok"
- Selecione todos e clique em "sincronizar"



• Selecione "Tela inicial" na parte inferior da página

• O sistema irá rastrear os inversores, veja as estatísticas de dados de operação do sistema em tempo real para o seu sistema APsystems



### Ajuste os parâmetros CA do inversor

- Para ajustar os parâmetros CA, acesse a opção "Perfil de rede"
- Para selecionar o tipo de rede do sistema, clique em "Selecione"
- Selecione a opção desejada e clique em "ok"



### Concete a ECU-R à internet local

- Para conexão via wi-fi, acesse a opção "Configuração de rede ECU"
- Ative a opção "Configurações WLAN"
- Selecione a rede local e insira a senha



# Ajuste o fuso-horário da ECU-R

- Para ajuste do fuso horário, acesse a opção "Configurações da data ECU"
- Para selecionar o tipo de fuso horário do sistema, clique em "fuso horário"
- Selecione a opção desejada e clique em "ok"

17:21 (이 편 전 - 🛛 🕷 🗮 영국) 과 52%을		17:22 🖻 🛤 🖸 🔸	🖬 💐 क्षिजी जी 52% 🚔
Ferramentas		< Configuraçã	ies de data ECU
		Configuração de hora e	data da ECU
8		Data	2022/05/30 >
<ul> <li>216200039961 Versão: 2.0.6A</li> <li>Última comunicação: 2022-05-30 16:47</li> </ul>		Hora	18:22 >
		Sincronizar a hora do sis ECU	tema do telefone para a
Configuração do sistema 🔻		Configuração rápida	do
Verificação Registro automática Faca Você		Configuração de fuso horário ECU	
do sistema Mesmo		Fuso horário	Brazil/DeNoronha >
Gerencia Perfil de Progresso mento de rede da conexão			
ID do inversor			
Configuraç Configura Configuraç ões de rede ções ECU ões de data			
ECU AP ECU			
Tela Inicial Módulo Dados Ferramentas Configurações			
III O <		Ш	0 <

