



Primeiro passo, energize a ECU-C.

2 Utilize algum dispositivo com acesso WI-FI (Smartphone, Tablets, Computador, etc.) e busque um ponto de acesso que tem o nome de **"ECU-WIFI_XXXX"**.

Conectado, seguro		15:50	0,04KB/s \$ 🖄 🗇 🗇dl	4 🖗	95%
<u>Propriedades</u>		<	Wi-Fi		
	Desconectar	REDE	S DISPONÍVEIS		
FCU-WIEI 4612		(î:	ABZ-CPD	۵	>
Aberto		÷	bn_est_unitra-3223-5616 [56]		5
Ecori Suporte Seguro		()	ComercialABZ		3
Ecori Comercial Seguro	2413	(h-	DIRECT-KX180915LmsdU DIRECT-WgLAP55G71D4msKi	۵ ۵	6
Ecori+		*	ECU-WIFI_7137		۲
Tacaica Abr		(*	Tecnica Abz		>
figurações de Rede e Int	ernet		Zhone_676A		>
e configurações, como tornar ເ ເຊິ	ima conexão limitada.	Adio	cionar rede		X
i ADM Modo avião Ho	tspot móvel	CON	FIGURAÇÕES DE WI-FI		

3 Após conectado no ponto de acesso, abra o navegador do seu dispositivo e insira o endereço **http://172.30.1.1**

👍 Após acessar o endereço, vá até à guia **"Administration".**

		English Chinese
ALTENERGY POWER ENER		
Home Real Time Data Administratio	n	
	2	
		2018-11-27 11:09:02
ECU ID	204000024612	
Lifetime generation	0.00 kWh	ENVIRONMENTAL BENEFITS
Last System Power	0 W	CO ₂ Offset Equivalent to
Generation of Current Day	0 kWh	GALLONS
Last Connection to website		0
Number of Inverters	0	TREES
Last Number of Inverters Online	0	
Current Software Version	V4.1NA	
Current Time Zone	US/Pacific	
ECU Eth0 Mac Address	80:97:1B:00:FA:BB	
ECU Wlan0 Mac Address	60:C5:A8:E6:9E:B3	
Inverter Comm. Signal Level	5	





5 Na tela acessada, no campo **"ID Management"**, você irá adicionar os IDs dos inversores presentes no seu sistema e após a inserção de todos os IDs, aperte **"Update"**.

OBS: É importante conferir se o ID do inversor adicionado está correto e com 12 dígitos, para que a ECU possa encontrar seu inversor e possa também monitorar seu sistema.



O próximo passo é configurar o fuso horário do sistema. Para isso, vá até o menu localizado à direita e clique em "**Date, Time, Time Zone".**

Home Real Time Data Administration		
ID Management		ID Management
		Date,Time,Time Zone
		Language
		Network Connectivity
		WLAN
		Firmware Update



Na página seguinte, vá até "Time Zone" e selecione "America/Sao_Paulo" e após clique em "Update".

OBS: Não altere os demais campos que aparecem na tela, eles são de atualização exclusiva do fabricante.

Home Real Time Data Administration		
Date, Time, Time Zone	ID Management	
Date Time 2018/11/27 11:16:03	Date, Time, Time Zone	
Update	Language	
	Network Connectivity	
Time Zone America/Sao_Paulo	• WLAN	
Update	Firmware Update	
NTP Server 0 asia pool ntp org		

8 Após o passo anterior, clique em "WLAN".

Home Real Time Data Administration		
Date, Time, Time Zone		ID Management
Date Time	2018/11/27 11:16:03	Date, Time, Time Zone
	Update	Language
		Network Connectivity
Time Zone	America/Sao_Paulo	WLAN
	Update	Firmware Update
NTP Server		
	- una post inport	





Nesta página, a ECU irá reportar todas as redes WI-FI encontradas, selecione a sua rede e no quadro abaixo, insira a senha da sua rede e aperte "conect".



Pronto, sua ECU está configurada. Pede-se que aguarde de 5 a 10 minutos para que a ECU reconheça os inversores do sistema e se conecte à rede.