

Manual do usuário - ECU - C

APsystems ECU-C Unidade de comunicação de energia com funções avançadas





Por favor, escaneie este código QR para baixar nossos APPs ou clique no link abaixo: http://q-r.to/1OrC © All Rights Reserved ALTENERGY POWER SYSTEM Inc. latam.APsystems.com

APsystems

APsystems Guadalajara: AV. Lazaro Cardenas 2850-5° Piso, Colonia Jardines del Bosque P. 44520, Guadalajara, Jalisco TEL: 52 (33) -3188-4604 e-mail: info.latam@APsystems.com

Translated by Ecori Brazil – PT-BR versão 03 - 01/2023 Tradução: José Ferrarezi - Revisão: Felipe Cruz

Índice

	4
1.Introdução	5
2.Explicação da Interface	6
2.1 Porta de entrada do CA	7
2.2 Porta de entrada CC	7
2.3 Porta de Rede Ethernet	7
2.4 Sinal RJ45 (Somente para Austrália)	7
2.5 AP (Access Point - Ponto de Acesso)	8
2.6 Liga/Desliga	8
2.7 Reset	8
2.8 Antenna	8
2.9 LED	9
3. Instalação	10
3.1 Preparação	10
3.2 Selecionando um local de instalação para a ECU-C	10
3.3 Conexão dos Cabos	12
3.4 Conexão do cabo de sinal RJ45	12
3.5 Conexão com a Internet	12
3.6 Interface dos Transformadores de Corrente (TC)	13
3.7 Conexão do Contator	14
4. Operação basica	17
4.1 Restaurar configurações de fábrica	17
5. EMA Manager	18
5.1 Conectando à ECU-C via Acesso Local	18
E 2 Adicionar LUD	
5.2 AUICIONAL OID	19
5.3 Histórico de UID (Historical ID)	19 19
5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID	19 19 20
 5.2 Adicional OID. 5.3 Histórico de UID (Historical ID). 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile. 	19 19 20 20
 5.2 Adicional OID 5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile 5.6 Data e Hora 	19 20 20 20 21
 5.2 Adicional OID. 5.3 Histórico de UID (Historical ID). 5.4 Deletar UID	19 20 20 21 21
 5.2 Adicional OID. 5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile 5.6 Data e Hora 5.7 Configurações do Meter (Medidor) 5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou trifásico) 	19 20 20 21 21 21
 5.2 Adicional OID. 5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile 5.6 Data e Hora 5.7 Configurações do Meter (Medidor) 5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou trifásico) 5.7.2 Controle Redundante de Energia (funciona somente com sistema monofásico) 	19 20 20 21 21 21 22 23
 5.2 Adicional OID. 5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile 5.6 Data e Hora 5.7 Configurações do Meter (Medidor) 5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou trifásico) 5.7.2 Controle Redundante de Energia (funciona somente com sistema monofásico) 5.7.3 Balanceamento Trifásico 	19 20 20 21 21 21 22 23 24
 5.2 Adicional OlD. 5.3 Histórico de UID (Historical ID)	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24
 5.2 Adicional OID. 5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile 5.6 Data e Hora 5.7 Configurações do Meter (Medidor) 5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou trifásico) 5.7.2 Controle Redundante de Energia (funciona somente com sistema monofásico) 5.7.3 Balanceamento Trifásico 5.8 Configuração Modbus 5.9 Configuração de rede da ECU 	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 24 26
 5.2 Adicional OID	19 20 21 21 21 22 23 24 24 24 26 26
 5.2 Adicional Orb	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 27
 5.2 Adicional OD 5.3 Histórico de UID (Historical ID). 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile. 5.6 Data e Hora. 5.7 Configurações do Meter (Medidor). 5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou trifásico) 5.7.2 Controle Redundante de Energia (funciona somente com sistema monofásico). 5.7.3 Balanceamento Trifásico. 5.8 Configuração Modbus. 5.9 Configuração de rede da ECU. 5.9.1 WLAN. 5.9.2 LAN. 5.10 Checando o comissionamento da ECU-C. 	19 20 21 21 21 21 22 23 24 24 24 26 26 26 27 28
 5.2 Adicional OID	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 26 27 28 29
 5.2 Adicional OID	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 26 26 27 28 29 30
 5.2 Adicional Old. 5.3 Histórico de UID (Historical ID). 5.4 Deletar UID	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 27 28 29 30 31
 5.2 Adicionar OD 5.3 Histórico de UID (Historical ID) 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile 5.6 Data e Hora	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 26 27 28 29 30 31 31
 5.2 Adicionar OD 5.3 Histórico de UID (Historical ID). 5.4 Deletar UID 5.5 Grid Profile. 5.6 Data e Hora. 5.7 Configurações do Meter (Medidor). 5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou trifásico) 5.7.2 Controle Redundante de Energia (funciona somente com sistema monofásico) 5.7.3 Balanceamento Trifásico. 5.8 Configuração Modbus. 5.9 Configuração de rede da ECU. 5.9.1 WLAN. 5.9.2 LAN. 5.10 Checando o comissionamento da ECU-C. 5.11 Módulos. 5.12 Dados. 5.13 Progresso de Conexão dos Microinversores. 5.14 Verificação automática do sistema. 5.15 Configurações de Ponto de Acesso (AP) da ECU. 	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 27 28 29 30 31 31 31
 5.2 Adicional OD 5.3 Histórico de UID (Historical ID)	19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 26 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33

Índice

6. Interface de rede local	35
6.1 Conectando a ECU-C via Rede Sem Fio Local	35
6.2 Tela Inicial	35
6.3 Tela de dados em tempo real	37
6.4 Tela do Administrador	37
6.5 Tela de Configurações Avançadas	40
7. Gerenciamento Remoto ECU-C (EMA)	43
7.1 Configuração da ECU-C/Tela de Status da ECU-C	44
7.2 Configurando o Fuso-Horário da ECU-C	45
8. Datasheet	47
9. Dados Técnicos	48
10. Informações de Contato	49

Importantes Instruções de Segurança

Símbolos substituem palavras no equipamento, em um display ou nos manuais.

APsystems	Logomarca
A	Cuidado, risco de choque elétrico!
	Equipamento protegido por isolamento duplo ou isolamento reforçado.
CE	A marcação "CE" é presente em inversores solares para verificar que aquela unidade segue as provisões Europeias de baixa tensão e Diretivas EMC.
Pessoal Qualificado	Equipe adequadamente supervisionada por pessoa qualificada, com conhecimento em energia elétrica, que permita que riscos sejam notados e perigos causados pela eletricidade sejam evitados. Para o propósito da informação de segurança deste manual, uma familiaridade com os requerimentos de segurança, de sistemas elétricos, de compatibilidade eletromagnética e é autorizada a energizar, aterrar, identificar equipamentos, sistemas e circuitos que estejam de acordo com os procedimentos de segurança estabelecidos. O inversor e o sistema fotovoltaico podem somente ser comissionados e operados por uma Equipe Qualificada.

A T E N Ç Ã O

O equipamento não é adequado para uso em locais onde crianças podem facilmente acessá-lo.

1. Introdução

A Unidade de Comunicação de Energia APsystems (ECU-C) é o portal de informações para os nossos microinversores. A unidade coleta dados de performance dos módulos individualmente de cada microinversor e transfere essa informação para uma base de dados na Internet, em tempo real. Através do programa de monitoramento e análise da APsystems, a ECU-C fornece análise precisa de cada microinversor e módulo em sua instalação solar, através de qualquer dispositivo com acesso a um navegador de internet. O servidor integrado e baseado na internet da ECU-C oferece a integração mais simples e flexível de qualquer data logger do mercado, que permite o acesso ao arranjo solar em segundos.

Caracteristicas

- · Coleta estatística individualmente de cada módulo e microinversor;
- · Comunicação remota;
- · Não necessita ligações adicionais e
- · Aplicável em sistemas comerciais.

O microinversor APsystems é usado atrelado à redes elétricas já existentes e é composto por três elementos chave:

- · Microinversor APsystems;
- · Unidade de Comunicação de Energia APsystems (ECU-C) e
- Sistema de monitoramento e análise baseado na web, chamado EMA (APsystems Energy Monitoring and Analysis).



Layout das Portas

A interface da ECU-C inclui:

Figura 2 da esquerda para direita: Reset, Entrada do retorno do Relé, saída do Relé, TC da Rede, TC de Produção, entrada CA.

Figura 3, da esquerda para direita: Porta, CC, RS232, RS485, USB1, USB2, RJ45, Internet, Sinal RJ45, AP.

Figura 4, da esquerda para direita: antena Zigbee, antena Wi-Fi.



2.1 Porta de entrada do CA

A porta CA é alimentada pela rede. Caso o sistema seja somente monofásico,

a entrada L1 deve ser a utilizada.

	L1	L2	L3	Ν	PE
Trifásico			\checkmark		
Monofásico	\checkmark	×	×	\checkmark	
Split Phase	\checkmark	\checkmark	×	\checkmark	

🔔 A T E N Ç Ã O

A alimentação CA de entrada deve ser montada com uma seccionadora (por exemplo, para corrente maior que 1A, a seccionadora deve ser acionada).

-					~	
	•	T	N.L.	0	A	0
1 Cont 1 Cont 1	A		IN	V.	A	U
				3		

Certifique-se de conectar o fio energizado a L1 e o fio neutro a N, caso contrário, a medição do TC será afetada.

2.2 Porta de entrada CC

Para ligar a ECU-C via entrada CC, uma fonte de 16V CC deve ser utilizada.

2.3 Porta de Rede Ethernet RJ45

A ECU-C permite que o usuário se comunique com o EMA ou entre na página de Acesso Local da ECU-C na ausência de uma LAN ou WLAN, para configurar o sistema e visualizar os dados do sistema via porta de rede Ethernet.

ATENÇÃO

A conexão do cabo Ethernet é recomendada para comunicação estável.

2.4 Sinal RJ45 (Somente para Austrália)

A porta de sinal RJ45 foi desenvolvida para DRM0/5/6/7/8, deve ser conectada pelo conector RJ45 no pacote, do contrário, os inversores não funcionarão.

A T E N Ç Ã O

Por favor, não desconecte o RJ45.



2.5 AP (Access Point - Ponto de Acesso)

O botão AP habilita o hotspot da ECU. No momento da configuração da ECU o instalador precisa, primeiro, conectar-se ao hotspot da ECU através de seu smartphone ou tablet. Pressione o botão AP por alguns segundos e a ECU ficará disponível por uma hora. Caso mais tempo seja necessário, pressione o botão AP para reativar o hotspot.

2.6 Liga/Desliga

Pressione o botão e a ECU será ligada. Pressione novamente e a ECU será desligada.

2.7 Reset

Pressione o botão Reset por 3 segundos ou mais e a ECU-C retornará automaticamente para a configuração padrão.

ATENÇÃO

O histórico de energia gerada não será apagado.

2.8 Antenna

As antenas fornecidas com a ECU-C devem ser conectadas à ela. Uma antena é usada para comunicação entre a ECU-C e os microinversores (Sinal Zigbee), enquanto a outra antena é usada para a conexão Wi-Fi entre a ECU-C e o roteador.

2.9 LED

O LED "OK" piscará quando a ECU-C for iniciada e continuará ligado após o registro.

O LED "Comm" ficará ligado quando a ECU-C se conectar ao EMA.

O LED "Fault" ficará ligado quando a ECU-C encontrar um erro.

3.1 Preparação

Certifique-se de ter o seguintes componentes antes de iniciar a instalação da ECU-C:

- Internet banda larga disponível para uso;
- Roteador banda larga com suporte a Ethernet CAT5 ou um roteador sem fio;
- Um notebook com um navegador de internet (para visualizar o monitoramento no EMA da APsystems);
- · Uma ECU-C pré programada.

3.2 Selecionando um local de instalação para a ECU-C

- · Escolha um local eletricamente mais próximo possível ao arranjo FV;
- A ECU-C não é própria para uso em locais abertos, então, caso instale em locais abertos, próxima a uma caixa de junção ou quadro geral, certifiquese de colocá-la numa caixa à prova d'água NEMA;
- Evite instalar em locais em que crianças podem ter acesso à ECU.
- Instalação do quadro de distribuição Caso use a ECU dentro do quadro de distribuição:
 - Puxe as 4 travas utilizando uma chave de fenda.



Figura 6

 Posicione a ECU no guia e empurre as travas de cima para baixo na borda do guia e depois empurre as travas de baixo para cima na borda do guia, Certifique-se de que a ECU-C ficou seguramente fixada.



Figura 7

🔔 A T E N Ç Ã O

Não coloque as antenas dentro de uma caixa metálica. Isso irá bloquear o sinal. Caso o telhado seja metálico, por favor use uma antena com cabo (antena extensora) e posicione-a do lado de fora ou no telhado.

- Usando o suporte de parede Ao fixar a ECU-C em uma parede, certifique-se de selecionar uma localização coberta que seja arejada e seca.
 - De acordo com o tamanho de um ícone, o comunicador de energia é fixado na parede com dois parafusos de parede ou âncoras de parede.
 - Quatro parafusos M4 + espaçadores são fixados na parede e os tamanhos são os seguintes:



3.3 Conexão dos Cabos



- Conecte os cabos de alimentação na entrada CA no local indicado da ECU-C. (Há também a opção de ser alimentação CC).
- · Conecte o cabo LAN na porta de rede indicada por "internet RJ45" na ECU-C.

3.4 Conexão do cabo de sinal RJ45

Conecte o conector RJ45 no pacote para a porta de sinal RJ45 indicada.

3.5 Conexão com a Internet

Há três maneiras diferentes de conectar a ECU-C à internet:

Opção 1: Conexão direta via cabo LAN.

- 1) Certifique-se de que o cabo LAN está conectado na porta de rede (internet RJ45) na ECU-C.
- 2) Conecte o cabo LAN em uma porta de rede que esteja livre no roteador de banda larga.



Figura 10





Figura 11

Opção 2: Opção 2: Conexão sem fio.

Use a WLAN interna da ECU-C (veja a seção de configuração de WLAN, pg. 28)

Opção 3: Usando uma ponte PLC:

- 1) Certifique-se que o cabo LAN está conectado à porta de rede na ECU-C.
- 1) Conecte o cabo de rede na unidade de envio da ponte PLC.
- 1) Conecte um cabo de rede da unidade de recebimento da ponte PLC para uma porta de rede que esteja livre no roteador banda larga (verifique o manual específico para conexão ponte PLC para instrução de operação).



🔔 A T E N Ç Ã O

O cabo de rede incluso no pacote pode ser usado para conectar a ECU-C diretamente no computador. Um lado é conectado na ECU-C e o outro é conectado no computador. É necessário mudar o endereço de IP e máscara de rede para 192.168.131.1 e 255.255.255.0, respectivamente.

🔔 A T E N Ç Ã O

A ponte PLC usa a rede elétrica para se comunicar e necessita de uma unidade de envio e uma unidade de recebimento. A qualidade e comprimento do cabo LAN afetará diretamente a comunicação da ECU-C. Você pode usar um Switch para melhorar a comunicação, se necessário.

🔔 A T E N Ç Ã O

Distância de comunicação recomendada: A ECU-C pode se comunicar com os inversores de até 76 metros (250 pés) em campo aberto. ECU-C pode utilizar Wi-Fi (WLAN) até 9 metros (30 pés) em campo aberto.

3.6 Interface dos Transformadores de Corrente (TC)

Ao instalar os TCs (transformadores de corrente), o medidor integrado da ECU-C pode mensurar a produção e consumo de potência e energia. Veja a figura a seguir. É obrigatória a instalação dos TCs de produção e consumo para que a função de anti-backflow (anti contra-fluxo) seja ativada.

O anti-backflow gerencia inversores um a um: ela os liga e desliga através da comunicação Zigbee, para que a produção seja inferior ou igual ao consumo.

Avisos de Instalação de CT (Transformador de Corrente)

- 1. A posição dos TCs: Prenda os TCs nas linhas de produção do sistema fotovoltaico e nas linhas de importação/exportação da rede pública.
- 2. A direção dos TCs: As setas no TC devem apontar da rede para o sistema fotovoltaico e da rede para a caixa de distribuição.
- 3. A fiação dos TCs: Os fios brancos conectam-se às portas "+" do TC de produção na ECU-C e os fios pretos conectam-se às portas "-" do TC da grade na ECU-C.
- 4. Os CTs são fornecidos como acessórios opcionais, para garantir que os TCs possam corresponder ECU-C da APsystems, adquira TCs da APsystems ou dos distribuidores da APsystems.
- 5. TCs de 80A e 200A estão disponíveis.



A T E N Ç Ã O

Certifique-se de que a ECU-C esteja desligada ao instalar o transformador. A APsystems pode fornecer os transformadores de corrente, entre em contato conosco ou com nossos distribuidores.

3.7 Conexão do Contator

ECU-C fornece interface de sinal de driver de dois contatos, sinal de contato bidirecional.

Interface	Descrição da Interface
R1I	O primeiro contator controla a saída L e é conectado
	com a fonte de alimentação L1.
R1N	O primeiro contato controla a saída N e é conectado
	com a fonte de alimentação N.
R2I	O segundo contator controla a saída L e é conectado
	com a fonte de alimentação L1.
R2N	O segundo contato controla a saída N e é conectado
	com a fonte de alimentação N.
A1 A2	O primeiro retorno de sinal, sem polaridade.
A3 A4	O segundo retorno de sinal, sem polaridade.



Figura 14

A ECU-C detecta automaticamente o comportamento da corrente do TC da rede da concessionária, através da interface do driver de sinal para controlar a abertura e fechamento do contator. O feedback do sinal de interface e número do contator estão frequentemente conectados para informar a ECU que o contator realmente está fechado.

4. Operação basica

4.1 Restaurar configurações de fábrica

O diagrama a seguir mostra a posição do botão de reset.



Figura 15

Para restaurar as configurações de fábrica: pressione o botão "Reset" por no mínimo 3 segundos. A unidade automaticamente retornará para sua configuração padrão.

Por favor, escaneie o QR Code abaixo para ter acesso aos nossos produtos e Apps, ou clique neste link: <u>https://apsystems.com/gr-code/</u>



- EMA Manager APP: para instaladores
 - Instaladores profissionais: todas funções disponíveis.
 - Instaladores DIY (Faça Você Mesmo): somente funções do ECU_APP disponíveis.
- EMA APP: Para usuários finais apenas.

5.1 Conectando à ECU-C via Acesso Local

- Abra as configurações de Wi-Fi do seu Smartphone e conectese à rede da ECU, que não tem senha por padrão.
- · Abra o EMA Manager
- Clique em "Acesso Local" ou "ECU App" para entrar em "Controle Local".



5.2 Adicionar UID

Insira o UID dos microinversores (números de série) na ECU-C. Clique em "Workspace", selecione "ID Management", insira o UID do microinversor (número de série: 12 dígitos, iniciando com um 4, 5, 7, 8 ou 9) manualmente ou escaneando o UID com seu smartphone ou tablet. Uma vez que os microinversores forem adicionados, clique em "Sync".

15:56 P * P	12:57 👜 📫 🔻	E 😤 (BD)	12:57 🚵 🏧 🔻	
Workspace	< Inverter Infe			D Management
			UID number: 1	۵
	erses 🔽 Marrient Gidged Votesen	2001AG	UID	Sync status
 215000000803 Version: C1.1.8 Last communication: 2021-02-15 15:55 	Provide Compared Conception	er - Coderardealer, such water a Rangaz-ASC - Co Marte Di Suis	• 40900006	4675
System Configuration 💌				
Automatic Do-It-Y System ourself Check Registration	Align the bar code within the	frame to scan		
nverter Configuration 🔻	UID	Operation		
D Manage Grid Profile Inverter ment Connection Progress	409000064675	面		
CU Configuration 🔻				
ECU AP ECU AP Network Settings Settings				
Meter Configuration 🔻				
Meter Settings	ОК		Add S	🔆 💼 🕗 iync Delete Historical ID
Home Nodule Data Workspace Settings	≡ 0	<	=	0 <

5.3 Histórico de UID (Historical ID)

Se a ECU tiver a lista de investidores acidentalmente limpada, você pode utilizar o mesmo dispositivo móvel para rapidamente restaurar a lista de ID dos inversores.

<	Historical ID	
ECL	J ID	All 🗦
0	UID	
0	409000027782	

	Restore		
=	O	<	

5.4 Deletar UID

 Em caso de erro no momento de adicionar um UID ou erro de digitação, selecione o UID do microinversor, clique em "Delete" e depois clique em "Sync". Os UIDs selecionados serão removidos da ECU-C.

Nota: ao serem deletados, também pressione o "Sync". Do contrário, o microinversor não será removido da ECU-C.

Uma vez que o microinversor for adicionado com sucesso na ECU-C, é necessário selecionar o perfil de rede (rede AC) e definir o correto fuso horário de sua ECU.

5.5 Grid Profile

.

- · Da área de trabalho (Workspace), selecione "Grid Profile".
- Primeiro, selecione o país e a cidade.

	and the second		
	d Profile	< Grid Pro	
		Grid settings	
Continent	Please Select >	Continent	Asia
Country	Please Select 🗦	Country	China
Grid profile	Please Select >	Grid profile	NB/T 32004:2018
	t grid standard to ensure the stem	Please select the correct grid safe operation of the system	standard to ensure th
		Current grid profile	
		Under voltage (stage 2) 60-219V	115.0
		Under voltage 2 trip time 0.02-610s	0.02
		Over voltage (stage 2) 221-276V	268.0
		Over voltage 2 trip time 0.02-610s	0.02
		Under voltage (stage 3) 60-219V	196.0
Cancel	ОК	Under voltage 3 trip time 0.02-610s	0.05
Common		Over voltage (stage 3)	253.0
Asia China	NB/T 32004:2018	Reset	Update
urope Sri Lanka	Taiwan VPC		

ATENÇÃO

Se for selecionado o perfil de rede errado, os microinversores podem não iniciar ou produzir de maneira ideal.

5.6 Data e Hora

- Da área de trabalho (Workspace), por favor, selecione o menu "ECU Date Settings". Para configuração manual, clique em "Date", "Time" e "Timezone" para modificar.
- Para configuração automática, clique em "Time quick settings": o APP sincronizará a hora e o fuso horário de acordo com as configurações do smartphone ou tablet.

15:56 P = P	3:38 PM +	a 🕈 as	
Workspace	< ECU D		
	ECU time and date sett	ing	
	Date	2020/12/18>	
	Time	15:38>	
 21500000803 Version: C1.1.8 Last communication: 2021-03-15 15:55 	Synchronize the phone system time to the ECU		
Surtom Configuration T	Time quick setting		
	ECU time zone setting		
Automatic Do-It-Y System ourself Check Registration	Timezone	Asia/Shanghai >	
Inverter Configuration 👻			
ID Manage Grid Profile Concection Progress			
ECU Configuration 👻			
ECU ECUAP Settings			
Meter Configuration 🔻			
Meter			
合 器 🎍 🔅 🕸	=	0 <	

5.7 Configurações do Meter (Medidor)

 Depois que as funções do medidor forem ativadas e o TCs (transformadores de corrente) estiverem instalados, os dados do medidor serão mostrados e diferentes funções de controle poderão ser selecionadas.

15.56 P - P	10:31 🔻	C 🗢 3D
Workspace	K Me	ter Settings
	Meter Function	(۲
	Parameters settings	close >
 21500000803 Version: C1.1.8 Last communication: 2021-03-15 15:55 		Save
System Configuration *		
Automatic Da-It-Y System ourself Check Registration		
Inverter Configuration 🔻		
ID Manage ment Grid Profile Progress		
ECU Configuration 🔻		
ECU AP Settings Settings	Cancel	ок
Meter Configuration 🔻		
		Close
Home Module Data Wolkease Settings	Zer Redundant Three P	o Export Energy Control Thase Balance

5.7.1 Zero Export (funciona somente com a ECU-C em sistema monofásico ou

trifásico)

Função Zero Export (Envio zero de energia para a rede da concessionária)

- Funciona somente com a ECU-C ligada em sistemas monofásicos ou trifásicos.
- Não é compatível com sistemas "fase dividida" (Split Phase), comumente usados em residências norte-americanas.

Usando a função Zero Export

- · Selecione "Meter Settings"
- Deslize o botão "Meter Function" para a posição "On"
- Selecione "Zero Export" na caixa de seleção na parte debaixo da página e clique em "Ok"
- Após habilitar a função "Zero Export", selecione uma potência limite em kW. O padrão é 0.

A ECU-C mede a produção do arranjo FV e o consumo da unidade local (comércio, indústria, residência etc) e irá limitar a produção de energia para igualar (ou exceder, se selecionado), o consumo local. Exemplo: se a potência limite estiver configurada para 0, a unidade local estiver usando 10kW e o arranjo estiver produzindo 8kW, os inversores irão trabalhar em 100%. Analogamente, se a potência limite estiver configurada para 0, a unidade local estiver usando 3kW e o arranjo puder produzir 8kW, os inversores irão limitar produção para atingir a demanda. Em adição, a ECU-C é desenvolvida para dinamicamente se ajustar em tempo real à demanda variável da unidade local para atingir o potencial total do arranjo FV.



5.7.2 Controle Redundante de Energia (funciona somente com sistema monofásico)

Função de Controle Redundante de Energia (Energy Redundant Control).

- · Funciona somente com a ECU-C em rede monofásica
- Não pode ser combinada com a função Zero Export
- Não é compatível com sistemas de fase dividida (2 fases) comumente usados nas Américas

Usando o Controle Redundante de Energia:

- · Selecione "Meter Settings"
- Deslize o botão "Meter Function" para a posição "On"
- · Selecione "Redundant Energy Control" sob "Parameter Settings".

Essa função controle a abertura de um contator AC externo pelo fechamento do relé da ECU-C quando a potência do sistema FV chega a um certo valor, para fornecer potência para um equipamento elétrico externo, como por exemplo: aquecedor de água, bomba de piscina, ar condicionado etc.

Situação exemplo: o requerimento de potência de um aquecedor de água é de 2kW e o limite para ligar este dispositivo pode ser configurado para 2kW, então quando o arranjo FV exceder o limite de 2kW, o aquecedor solar é ligado pelo controle do relé e não consome energia da rede da concessionária.



5.7.3 Balanceamento Trifásico

- Ao usar microinversores APsystems monofásicos em um sistema trifásico, a função de balanceamento trifásico pode ser habilitada para garantir que a diferença entre as correntes das três fases não exceda 16A.
 - A função de balanceamento trifásico pode ser atrelada à detecção de corrente através de um TC externo. Dessa maneira a velocidade de resposta é mais rápida. A outra maneira é a ECU usando os dados coletados dos microinversores em cada fase para detecção. Dessa maneira, a resposta é mais lenta, mas o TC não é necessário, e a duração geral máxima é de 5 minutos.
- Nessa função é necessário fazer o registro dos microinversores separadamente em cada fase, selecionando o número de série de cada microinversor e designando qual fase ele se encontra instalado.

<	Meter	Settings
Meter Funct	tion	
Parameters s	ettings	Three Phase Balance
Inverter 3-Ph Configuratior	ase 1	Not Configured
	S	ave

5.8 Configuração Modbus

A T E N Ç Ã O

Como pode ser visto na Figura 16 abaixo, a interface RS485 é localizada na parte inferior da ECU. Pode ser conectada por uma linha Serial.

ALTE ALTENERGY POWER SYSTEMInc. www.APsystems.com	NERGY PC
Port DC RS232 RS485	RJ45 RJ4
P1 P2 P3 P4 P5 G + - TX RX G A B G In	ternet Sign

Figura 16

Para sistemas trifásicos com microinversores, verifique o documento:Altenergy_Power_System_Inc.

_____three_phase_microinverter_11-12.xlsx on SunSpec website.

https://certifications.sunspec.org/PICS/Altenergy_Power_System_Inc. three phase microinverter 11-12.xlsx

Para sistemas monofásicos com microinversores, verifique o documento: Altenergy_Power_System_Inc.____single_phase_MicroinverterAPpcs_11-12 on SunSpec_website.

- Clique em "Modbus Settings" na área de trabalho ("Workspace"), ligue a função "SunSpec Modbus". Selecione o baud rate e configure os endereços do inversores na caixa de texto de endereços. Finalmente, clique em "Save" para finalizar a configuração.
- A porta RS485 do host deve ser configurada para o mesmo baud rate, 8 bits de dados, 1 bit de parada e nenhum bit de paridade.
- Não é compatível com sistemas de fase dividida (2 fases) comumente usados nas Américas.



5.9 Configuração de rede da ECU

5.9.1 WLAN

- Do espaço de trabalho ("Workspace"), selecione "ECU Network Settings".
- Atualize a tela para baixo, os SSIDs disponíveis irão aparecer.
- Selecione a rede de sua escolha e insira a senha correspondente.
- Ao conectar a ECU na rede Wi-Fi local, o smartphone ou tablet pode perder sua conexão com o hotspot da ECU e se conectar a outra rede Wi-Fi ou 4G.
- Se mais operações forem necessárias para finalizar o comissionamento da ECU, certifique-se de reconectar seu dispositivo ao hotspot da ECU novamente (talvez seja necessário pressionar o botão AP para reativar o hotpsot).

3:38 PM 🐨	C 🗢 🗩	9:03 🐨	
		< WLAN	
WLAN		WLAN	
Other networks		Other networks	
apsystems	₽ 奈	apsystems	a <
KFC-Wlan	ê	ECU-WIFI_0200	a <
NETGEAR21	₽ 奈	Please enter the password	
APstorage	ê 🗟		
yuneng_caigou	₽ 奈		SEND
apsystems	ê	NETGEAR21	a <
ECU_R_216200000014	،	HUAWEI_B316_B28C	a <
KFC-Wlan	ê 🔶	TP-LINK_8D07	A 3
ECU-WIFI_1100	ê 🔶	DIRECT-4d-HP M254 LaserJet	a -
TDG-PRD	ê 🔶	JLCSTOOL2	A 3
= 0 <		≡ 0 <	

- Quando seu smartphone/tablet estiver conectado com o hotspot da ECU novamente, você pode abrir a página inicial do ECU APP (Acesso Local) e verifique o status da conexão com a internet.
- O primeiro indicador fica verde (com o UID da ECU) quando o smartphone/tablet está conectado corretamente no hotspot da ECU.
- O segundo indicador deverá ficar verde se a conexão com a internet tiver sido feita com sucesso.



5.9.2 LAN

- Certifique-se de que o cabo LAN está conectado à porta de rede na parte de trás da ECU-C.
- Conecte a outra ponta do cabo de rede em uma porta disponível no roteador banda larga.
- A conexão via fio da ECU tem duas opções:
- Obter IP automaticamente: o roteador dará um endereço de IP automaticamente para a ECU-C (método indicado)
- Definir um endereço de IP fixo. Nesse caso, será necessário inserir o endereço de IP, subnet mask, default gateway, Preferred DNS server e Alternate DNS server.

Obtain an IP addro	ess automatically 🦲	Obtain an IP address a	automatically
MAC address	80:97:18:02:6A:F7	MAC address	80:97:18:02:6A:F
P address	192.168.131.228	IP address	192.168.131.228
		Subnet mask	255.255.255.0
		Default gateway	192.168.131.0
		Preferred DNS server	0.0.0.0
		Alternate DNS server	0.0.0.0
		Upda	ite

- Uma vez que a conexão LAN for estabelecida, você pode checar a conexão com a internet na página inicial do (Acesso Local).
- O primeiro indicador fica verde (com o UID da ECU) quando o smartphone/tablet está conectado corretamente no hotspot da ECU.
- O segundo indicador deverá ficar verde se a conexão com a internet tiver sido feita com sucesso.



5.10 Checando o comissionamento da ECU-C

- Uma vez que a ECU-C tiver sido comissionada, o instalador pode checar seu status na página inicial do ECU APP (Acesso Local).
 - Diversas informações são mostradas:
 - · Informação do sistema (UID da ECU, número de série)

 Número de microinversores comunicando com a ECU/número total de microinversores inseridos na ECU (usando o menu de Gerenciamento de ID).



- A luz indicadora na frente do UID da ECU indica o status entre o smartphone e a ECU:
 - · -Indica conexão entre ECU e smartphone.
 - Indica falha na conexão entre a ECU e o smartphone.
 - A segunda luz indicadora indica conexão ou não da ECU com a internet.
 - Indica conexão entre ECU e internet.
 - Indica falha na conexão entre a ECU e internet.

5.11 Módulos

Essa página mostra os microinversores inseridos na ECU (usando o menu de Gerenciamento de ID) e propriamente registrados pela ECU. Um microinversor duplo será mostrado por padrão com 2 módulos FV, enquanto um microinversor quádruplo será mostrado por padrão com 4 módulos FV. Caso algum canal CC esteja sem uso propositalmente, o EMA Manager/Acesso Local continuará mostrando o número máximo de módulos FV que podem ser conectados a um dado microinversor.

- A remoção de canais não utilizados pode ser feita pela conta de instalador no EMA no momento de criação da conta de usuário final.
- Na página dos módulos, o instalador pode visualizar o desempenho dos microinversores registrados na ECU.
- Clique nos módulos para visualizar informações detalhadas do microinversor, como UID do microinversor, potência DC do módulo FV, tensão da rede, frequência e temperatura.

				1 🕾 🆽	11:30 *				
							Module		
179 35 100001	59				179 35	59			
						UID: 40 Power Power Freque Voltag Tempe	D6011100 1: 179 W 2: 359 W Incy: 50 H e: 219 V Frature: 50	001 z ℃	
EC	U:21500000	00803 20	21-03-15 10: ලබ workcoare	30	EC home	U:21500000	00803 20	21-03-15 10 දුල්	:30
ноте	module		workspace	Setungs	nome	module	Data	workspace	seconds

5.12 Dados

.

- Nessa página, você pode visualizar dados detalhados à nível de ECU:
 - -Por dia

-Por mês



Se a função de medidor estiver ativada e os TCs estiverem instalados, você também pode visualizar a produção real do FV, o consumo da unidade local e a injeção/importação de energia na rede da concessionária à nível do medidor.



5.13 Progresso de Conexão dos Microinversores

Esse menu mostra o progresso de conexão e qualidade da comunicação entre os microinversores e a ECU. 100% significa que o progresso de conexão foi concluído.

15:56 P 7 P	3:37 PM			
Workspace	<	Progre	155	
	Progres	55		100%
21500000902	Item	UID	Conn ection status	Signal Level
Version: C1.1.8 Last communication: 2021-03-15 15:55	1	406011100001	OK	attl
Automatic System auself Check Registration				
Connection Progress				
ECU ECU AP Settings				
Meter Configuration V				
Home Module Data Workspace Settings		≡ 0	<	

Microinversores com "OK" estão propriamente conectados.

5.14 Verificação automática do sistema

- Uma vez que a ECU tiver sido comissionada, o menu "Automatic System Check" pode lhe ajudar a verificar se há comunicação e produção de energia adequados em cada microinversor.
- Esse menu também fornece algumas dicas básicas de resolução de problemas.



5.15 Configurações de Ponto de Acesso (AP) da ECU

- Esse menu pode ser utilizado caso deseje mudar a senha padrão do hotspot da ECU-C.
- Por favor, primeiramente conecte-se ao hotspot da ECU-C, abra o menu "ECU AP Settings" e mude a senha.
- · Caso faça um reset da ECU, a senha retornará para o padrão.

15:56 P + P	3:38 PM 👻	
Workspace	<	
	Old Password	Input old password
	New Password	Input password
107	Confirm	Input password again
 21500000803 Version: C1.1.8 	Please reconnec password	t the ECU's hotspot after setting the
Last communication: 2021-03-15 15:55		Save
System Configuration 🔻		
Automatic Do-It-Y System ourself Check Registration		
Inverter Configuration 🔻		
ID Manage ment. Grid Profile Progress		
ECU Configuration 🔻		
ECU AP ECU AP Settings		- ×
Settings		
Meter Contriguration *		
Settings		

5.16 Registro DIY (Faça Você Mesmo - Do It Yourself)

- Esse menu é apenas para clientes que não são instaladores comerciais e estão fazendo a própria instalação: permitirá que criem a conta no EMA sozinhos. Eles podem acessar sua conta no EMA APP posteriormente
- Uma vez que a ECU tenha sido propriamente comissionada, certifique-se de conectar seu smartphone ou tablet à rede de internet local.
- Clique em "Do It Yourself Registration Menu" e siga as instruções para criar sua própria conta no EMA.

13:28	C 🗢 70	13:32		R 7 (11)
Worksp	ace	<		
 2150000 Version: C Last communication: 	00803 1.1.8 2021-03-15 13:12	ECU inform	nation	
		ECU ID		
System Configuration 🔻		21500000	10200	
Automatic System ourself		Time Zon Europe/P	e aris	
Check Registration				
Inverter Configuration		UID		
then go to the ID mana	agement page to	40601110	10001	Ý
		Account in	formation	
OK ECU Configuration 🔻	_	User nam	ie *	
	6	diytest		
ECU ECU AP	ECU Date	Password		
Settings	aetungs			\sim
Meter Configuration 💌		Full name	*	
		111111		
Settings		Email *		
Home Module Data	Workspiece Settings	div@ama	il.com	
≡ 0	<		= 0	<

5.17 Configurações

Esse menu básico permite que mude o idioma do aplicativo: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Polonês, Chinês Simplificado e Chinês Tradicional. Estamos inserindo mais idiomas.

13:00 📾 📾 🕫	C 🗢 (B)	13:00 📾 📾 👻	a † 19	13:00 🛥 🛎 + 💿 💎 💷
Settings		< Languag	e	
0				EMA Manager
language	>	English	~	V 1.0.0
() About	5			Introduction
0 About		中文		EMA Manager is a maintenance application designed
Logout Current	Account	繁體中文		by Registeries, integrating registration, monitoring, maintenance and management, helping installers reduce maintenance costs and improve maintenance efficiency.
		Español		Main Function
				1. Home
		Français		Display multiple reports of installer, analyzing the operation and production, helping them evaluate own business development trends.
		Português		2. User
		Foldgues		Display the user record of the installer. Provide search and quick screening functions to help installers quickly locate and classify customers. Installer can choose a user to enter his management page, view the running status of his system, and maintain his system.
				3.Worksapce
				Provide manage functions from multiple dimensions, assist installers to complete daily maintenance works, such as user management, system maintenance, and
				4. Settings
				Provide a variety of settings.
				5. ECU Local Configuration
				Connect ECU local Wi-Fi to configure directly at the customer site.
				Privacy Policy
				More information:
	6%0 📌			https://www.apsystems.com/
Home Module Data	Workspace Settings			© Copyright APsystems2021. All Rights Reserved
= 0	<	≡ 0	<	= 0 <

6.1 Conectando a ECU-C via Rede Sem Fio Local

- 1. Ligue a conexão Wi-Fi no computador ou Smartphone.
- Escaneie as redes disponíveis e busque pelo SSID da ECU, que tem o padrão "ECU- WIFI_XXX" (XXXX são os 4 últimos dígitos do ID da ECU) e conecte-se à rede da ECU. A primeira conexão não necessita senha.
- 3. Usando um navegador de internet sem seu computador, insira o endereço de IP da ECU no navegador: 172.30.11

English | Chinese

A tela "splash" da ECU-C será mostrada.

ome Real Time Data Administration	Advanced	
lome		2020-06-05 13:07:20
ECU ID	21500000200	Fliday
Lifetime generation	0.29 kWh	ENVIRONMENTAL BENEFITS
Last System Power	0 W	CO ₂ Offset Equivalent to
Generation of Current Day	0 kWh	
Last Connection to website	2020-06-05 12:39:25	O O
Number of Inverters	2	TREES
Last Number of Inverters Online	0	٥ آلو
Current Software Version	C1.1	KG
Current Time Zone	Asia/Taipei	
ECU Eth0 Mac Address	80:97:1B:00:AC:E0	
ECU Wlan0 Mac Address	60:C5:A8:E6:09:1C	

6.2 Tela Inicial

....

Selecione "Home" no topo da página. A tela inicial será mostrada.

tome Real Time Data Administration	Advanced	
forme		2020-06-05 13:07:20 Friday
ECU ID	21500000200	
Lifetime generation	0.29 kWh	ENVIRONMENTAL BENEFITS
Last System Power	0 W	CO ₂ Offset Equivalent to
Generation of Current Day	0 kWh	
Last Connection to website	2020-06-05 12:39:25	
Number of Inverters	2	TREES
Last Number of Inverters Online	0	
Current Software Version	C1.1	KG
Current Time Zone	Asia/Taipei	
ECU Eth0 Mac Address	80:97:1B:00:AC:E0	
ECU Wlan0 Mac Address	60:C5:A8:E6:09:1C	

Figura 17



English | Chinese

ECU-C ID:	Este é um número único que identifica essa unidade específica da ECU-C.				
Lifetime Generation:	Quantidade de energia que esse sistema gerou em sua existência.				
Last System Power:	Quantidade de energia que esse sistema estava gerando em seu último ciclo.				
Generation of Current Day:	Quantidade de energia que esse sistema gerou no dia atual.				
Last connection to Website: Signal Level:	Último horário que o ECU-C se conectou com a base de dados do EMA. Nivel de Sinal.				
Number of Inverters: Last Number of	Número de inversores adicionados nesta ECU-C.				
Inverters Online:	Número de inversores que estão ativamente comunicando com esta ECU-C.				
Current Software Version:	Versão do software que está nesta ECU-C.				
Current Timezone:	Fuso horário programado nesta ECU-C.				
ECU-C Eth0 Mac Address:	Endereço da LAN desta ECU-C.				
ECU-C Wlan0 Mac Address:	Endereço da WLAN desta ECU-C.				
Inverter Comm.	Intensidade do sinal entre os inversores e a ECU-C. A escala é de 1 a 5, sendo 5 o melhor.				

6.3 Tela de dados em tempo real

	Stems	ENERGY COMM	IUNICATION (JNIT		English Chinese
Home Real Tim	e Data Admin	istration Advar	iced			
Real Time Data						Real Time Data
						Power
Inverter ID	Current Power	Grid Frequency	Grid Voltage	Temperature	Reporting Time	Eperav
409000064675-1	-		-		2020 06 05 12-50-50	Lifeigy
409000064675-2	•	-	-	-	2020-00-00 12:59:59	
53600000028-1	-		e.		2020 05 05 12 50 50	
53600000028-2	-	-		-	2020-00-00 12:59:59	
						F

a) Dados em tempo real

Para visualizar em tempo real os dados das estatísticas de operação do sistema FV correspondente, clique em "Real Time Data" na tela inicial da ECU-C para ir até a tela de dados em tempo real.

b) Tendência da potência do sistema

Para visualizar a potência do sistema em qualquer período, clique em "Power" na tela de dados em tempo real.

c)Estatísticas da geração de energia

Clique em "Energy" na tela de dados em tempo real para visualizar a geração de energia do sistema FV correspondente, dados de performance da semana/mês/ano atual.

6.4 Tela do Administrador

ome Real Time Data	dministration Advanced		
Management		ID Management	
		Grid Profile	1
	409000064675 53600000028	Date, Time, Time Zone	
		Language	
		Network Connectivity	
		WLAN	
		Firmware Update	
	Update Clear ID		

a) Gerenciando IDs dos inversores

Os IDs dos inversores devem ser adicionados à ECU-C para que ela os reconheça.

A ECU-C NÃO reconhecerá os inversores automaticamente.

Programação inicial da ECU-C com os IDs dos inversores.

🔔 A T E N Ç Ã O

O campo "Enter Inverter ID" (insira ID do inversor) estará em branco se você não tiver inserido nenhum dos IDs ainda.

Selecione "Admnistration" no topo da página. O gerenciador de ID será mostrado. O usuário pode modificar os IDs na caixa de texto para adicionálos, deletá-los ou substituí-los.

🔔 A T E N Ç Ã O

Combine os dois passos acima quando precisar substituir um inversor. Adicione o novo inversor e delete o antigo inversor. Lembre-se de fazer o mesmo procedimento no EMA da APsystems pois a ECU-C e o EMA precisam estar sincronizados.

b) Perfil de Rede

É necessário que o usuário selecione o perfil de rede no momento da instalação.

🔔 A T E N Ç Ã O

O campo "Enter Inverter ID" (insira ID do inversor) estará em branco se você não tiver inserido nenhum dos IDs ainda.

c) Mudando a data, fuso horário

É extremamente necessário para o monitoramento correto que a ECU-C esteja

configurada com a data, horário e fuso horário corretos.

- 1) Clique em "Admnistration" no topo da página.
- 2) Clique em "Date, Time, Timezone".
- 3) Ajuste a data correta no campo "Date Time".
- 4) Selecione o fuso horário correto na caixa de seleção.

🔔 A T E N Ç Ã O

Você pode pular o 3º passo caso selecione o fuso horário corretamente. Este comando atualiza ambos campos (data e hora).

d) Mudando o idioma

O usuário pode mudar o idioma entre as várias opções disponíveis.

- 1) Clique em "Admnistration" no topo da página.
- 2) Clique em "Language".
- 3) Selecione o idioma desejado na caixa de seleção.
- 4) Clique em "Update".

e) Gerenciando a conexão com a rede

O padrão de fábrica da configuração de rede é "DHCP", que permite que a ECU-C estabeleça conexão automaticamente com o roteador.

Porém, a ECU-C também pode ter um endereço de IP fixo caso o projeto da rede do cliente exija isso.

- 1) Clique em "Admnistration" no topo da página.
- 2) Clique em "Network Connectivity".
- 3) Clique em "Obtain an IP address automatically".
- 4) Clique em "Update".

f) Gerenciando a conexão WLAN

A ECU-C pode ser acessada de dois modos: WLAN e Acesso Local. Pelo WLAN, a ECU-C se conecta a um roteador via Wi-Fi. No Acesso Local, o computador ou celular do usuário conecta- se diretamente na ECU para acessá-la localmente.

ATENÇÃO

O modo de IP fixo e a conexão WLAN não podem ser usados simultaneamente.

Modo de conexão WLAN:

- 1) Clique em "Admnistration" no topo da página.
- 2) Clique em "WLAN" e clique na aba "WLAN".
- 3) A ECU-C irá mostrar as redes sem fio disponíveis. Clique no botão próximo à rede que você deseja acessar e um campo para inserir a senha será mostrado abaixo do nome da rede. Insira a senha e clique em "Connect".
- Se a ECU-C estiver se conectado com sucesso, mostrará o SSID darede e o Endereço de IP. Agora, você pode conectar à ECU-C via computador ou ceular. Insirao IP da ECU-C no navegador (exemplo: 192.168.4.119) para acessá-la.

Modo de conexão por Acesso Local:

- No computador ou celular, na configuração de redes sem fio, busque pelo SSID da ECU-C e conecte-se na rede dela. Insira o IP da ECU-C no navegador para realizar o acesso local (172.30.1.1).
- 2) Na página inicial, você pode modificar o SSID, canal, Safe Type e senha. Se você não selecionar Safe Type a senha é ocultada.

g) Update de Firmware

Selecione o pacote de upgrade da ECU-C e clique em OK para realizar a atualização do firmware da ECU-C.

O pacote de upgrade pode ser baixado no site <u>www.APsystems.com.</u>

6.5 Tela de Configurações Avançadas



Figura 21

a) Trend of Power

Para visualizar a produção de energia, consumo de energia e exportação de energia em qualquer período, clique em "Power" na página de configurações avançadas, "Advanced".

b) Energy statistics

Clique em "Energy" na página de configurações avançadas, "Advanced", para visualizar a produção de energia, consumo de energia e exportação de energia. A tela de estatísticas de energia é mostrada. Dados de desempenho para a semana/mês/ano.

c)Meter Switch

Uma vez que o medidor é ligado, a ECU irá atualizar os dados do medidor a cada 5 minutos.

d) CT-Ring Wiring Diagram

Por favor, verifique as imagens na página da ECU para instalar os TCs. É necessário instalar 6 TCs em um sistema trifásico ou 2 TCs em um sistema monofásico. Não disponível para um sistema split/2 phase(Americas).

e Real Time Data Administr	ation Advanced				
Export				Power	
	The second second			Energy	
Zero Ex	port OPEN	٣		Meter Switch	1
Power L	.imit 0	KW		CT-Ring Wiring Diagram	
	S	ave		Zero Export	
- Event: After turning on the 7		if the neuror limit value i	is not filled the	Redundant Energy Control	
ault is 0, that is, when the ECU- ploaded to the grid (reverse po)	C detects that the p wer) it immediately	ower generated by the p sends a command to red	bhotovoltaic system	Three-phase Balance	
ver of the inverter to eliminate re	everse power, when	the forward power flowing	ng from the grid to	Extended Phase Symmetry	

A função de "Zero Export", exportação zero, pode limitar a energia que é exportada para a rede da concessionária. O usuário pode configurar a máxima potência a ser exportada quando a função estiver habilitada. Após ligar a função, se a potência limite não estiver preenchida, o padrão é configurado para 0; ou seja, quando a ECU-C detectar que há energia sendo injetada na rede, ela imediatamente envia um comando para reduzir a potência de saída do inversores para eliminar a exportação de energia e quando a ECU-C detectar que a energia importada da rede aumentar, a potência de saída dos inversores é aumentada, ajustando-se dinamicamente de acordo com cada momento, o que pode, não somente atingir a função de anti contra-fluxo, mas também maximizar o uso da energia solar.

A T E N Ç Ã O

Esta função é habilitada apenas para sistemas monofásicos ou trifásicos. Não é disponível para sistemas norte americanos split-phase.

f) Redundant energy control

O controle redundante de energia possibilita que o excesso de produção de energia produzida pelo sistema FV seja direcionado para algum equipamento elétrico através de um relé interno da ECU-C. Quando a produção de energia ultrapassa um determinado limite, que é configurável, a ECU-C acionará este relé, que alimentará um possível contator.

A T E N Ç Ã O

Esta função é habilitada apenas para sistemas monofásicos.

g)Three-phase balance

Esta função é habilitada somente para sistemas onde os microinversores são monofásicos e estão instalados em um sistema trifásico. O balanceamento trifásico consegue limitar a corrente entre as fases em menos de 16A. O usuário precisa clicar no botão "three phase configure" para atrelar cada um dos microinversores a cada uma das três fases.

h) Extended Phase Symmetry

Ao usar microinversores monofásicos APsystems em sistemas trifásicos, se o disjuntor de uma das fases entrar em proteção ou for desligado, os microinversores desta fase serão desligados e os microinversores das outras duas fases também serão desligados até que o disjuntor que estiver em proteção seja ligado novamente. Os microinversores das três fases voltarão ao funcionamento no mesmo momento.

A ECU-C foi desenvolvida com a função de controle remoto. Você pode acessar essa função remota através do site do APsystems EMA, usando suas credenciais de instalador. Mudanças feitas remotamente pelo EMA não têm efeito até o ciclo de reporte seguinte da ECU-C.

A ECU-C deve, primeiramente, estar instalada e com conexão estável com a internet. O controle remoto permite fazer o seguinte:

- · Configurar fuso horário
- · Gerencias IDs dos inversores

Essas são funções adicionais da ECU-C, porém as instruções detalhadas não estão destacadas neste documento. Se você precisar acessar uma das funções a seguir, entre em contato com o Suporte Técnico APsystems:

- · Mudar parâmetros do sistema
- Ligar e desligar os microinversores
- · Resetar a proteção de aterramento GFDI
- · Resetar as configurações de potência

A T E N Ç Ã O

Essa seção do documento assume que possui conhecimento do funcionamento completo do APsystems EMA.

- 1) Faça o login na sua conta no APsystems EMA. A lista dos seus clientes será mostrada.
- 2) Selecione a ECU-C do cliente que deseja gerenciar e clique no usuário na coluna "Customer Account".

JSTO	MER LIST												
Custo	omer Account	٠		ECU ID		Inverter I	D		Q Query	Export			
D	Customer Account	\$	ECU ID	True Name 🔹	Country	\$	State 🜲	City	\$	System Size(KW)	Register Date	System Status	Action
1	czthor		203000014617	Mike	United Sta	ites	WA	La Ce	enter		2015-11-18	۲	Delete
2	Steven Langer		203000024740	Steven Langer	United Sta	ites	WA	Cama	IS	8	2015-11-10	۲	Delete
3	NickOrouin		203000006557	Nicolas Drouin	United Sta	ites	WA	Belle	vue	10.0	2015-05-05	۲	Delete
4	pwunser		203000015787	Paul Unser	United Sta	ites	NY	Smith	htown	5	2015-01-31	۲	Delete
5	dkleszcz		203000016109	Don Kleszcz	United Sta	ites	CA	Cama	arillo		2014-12-24	۲	Delete
6	ethomason		203000012880	Earl Thomason	United Sta	ites	WA	Vanc	ouver	7.5	2014-11-14	۲	Delete
7	jlopez.		203000014540	Jaime Lopez	United Sta	ites	CA	South	h Gate		2014-10-07	۲	Delete
3	Scheff		203000014624	Phil Scheff	United Sta	ites	CA	Newb	oury Park	8.25	2014-10-03	۲	Delete
9	Ribic		203000012755	Rachael Ribic	United Sta	ites	WA	Spok	ane	3.3	2014-06-20	۲	Delete
10	PVUSA		20300008668	Steve Coonen	United Sta	ites	Caifornia	Davis			2014-02-07	۲	Delete



7.1 Configuração da ECU-C/Tela de Status da ECU-C

Tela de configuração da ECU-C na seção de Controle Remoto ("Remote Control")

	USER LIST REGISTRATION SETTING	English Settings Sign out Bluefrog Olympia,Washington,United States
Current User. NickDrouin	FCII Status	
A DASHBOARD	If the ECU Connection Status is changed, Please change it.	
MODULE		
REPORT ~	ECU STATUS	
HISTORY ~		
🖋 REMOTE CONTROL 🗸 🗸	ECU ID 203000006557 💌	
ECU STATUS ECU SETTING AC PROTECTION PARAMETERS INVERTER STATUS INVERTER GFDI SETTING LIST DIAGNOSE	ECU Connection Status:	
♀ USER REGISTRATION ✓		
🖴 васк		Figura 24

A aba de configurações ("Settings") da ECU-C permite:

Configurar fuso horário:

 O fuso horário da ECU-C pode ser configurado ou ajustado remotamente através da aba de configurações. Se o fuso horário não for configurado corretamente, a produção do sistema FV não será mostrada corretamente no EMA.

Carregar IDs dos inversores:

Uma vez que a ECU-C tiver sido instalada, você pode acessá-la remotamente para adicionar IDs de inversores. Até que os inversores não tenham sido sincronizados, a ECU-C não conseguirá coletar dados dos inversores.

Atualizar lista de ID dos inversores:

• Caso um inversor seja adicionado ou trocado por uma nova unidade, a lista de inversores configurada na ECU-C precisará ser atualizada.

7.2 Configurando o Fuso-Horário da ECU-C

- 1) Clique no controle remoto, "remote control"
- 2) Clique na aba "ECU-C Setting".

A página de configuração da ECU-C será mostrada.

Campo suspenso de fuso horário

USER LIST REGISTRATION	SETTING		/	English Settings Sign out Bluefrog Olympia,Washington,United States
FCU Setting				
Set the ECU time zone or reset links	between the ECU and inverters as n	ecessary.		
TIME ZONE CONFIGUARIO	1			
-				
Please select ECU ID	20300006557			
ECU time zone	America/Los_Angeles	Send		
	ECU time zone	Image: District list Image: District list ECU Setting SetTING Set the ECU time zone or reset links between the ECU and inverters as in TIME ZONE CONFIGUARION Please select ECU ID 203000006557 ECU time zone AmericarLos_Angeles	Image: Description Image: Description <td>DESERTION DESERTION SETTING DESERTION DESERTION Please select ECU ID 20300006557 ECU time zone America/Los_Angeles Send</td>	DESERTION DESERTION SETTING DESERTION DESERTION Please select ECU ID 20300006557 ECU time zone America/Los_Angeles Send

Figura 25

3) Usando a caixa de seleção "Time Zone", selecione o fuso horário correto para a região em que a planta está instalada.
4) Clique em "Send".

7.3 Gerenciando IDs de Microinversores e atualizando a lista de ID de Microinversores

 Clique na aba "ECU-C Setting".T A página de configuração dos Links (status de sincronização) dos inversores é mostrada.

											Links do inverso
X	APsystems		USERLIST		REGISTRATION	SETTING					English Settings Sign out Blaefrog Olympia, Washington, United States
urrei	nt User. NickDrouin		FCU S	Sett	ina						
÷	DASHBOARD		Set the ECU time zone or reset links between the ECU and inverters as necessary.								
1	MODULE										
8	REPORT	~	TIME ZONE CONFIGUATION								
	HISTORY	~	Pleases	color:1 Er	CILIR	20300006557					
P	REMOTE CONTROL	*	Product	NORT EL	010	20300000337					
	ECU STATUS		ECU tim	e zone		America/Los_An	geles 💌 Sor	nd			
	····· INVERTER GFDI		INVERTE	RLINK	(S CONFIGUR	ATION	1.1				
äı.	DIAGNOSE		Prease	select to	2010	20300000331			1		
X ^o	USER REGISTRATION	~	Choose	operatio	00	Add	-				
-	BACK		Choose	the love	nters	Select from belo	w list 💌 See	nd			
			Invert	er List							
			Invert	ID	Inverter ID		Link Status		ID	Inverter ID	Link Status
	٠		Invert	ID 1	Inverter ID	719	Link Status		ID 2	Inverter ID 403000009767	Link Status Link
	٠			ID 1 3	403000009 403000009	719 781	Link Status Link Link		1D 2 4	Inverter ID 403000009767 403000009794	Link Status Link Link
	() ()			ID 1 3 5	403000009 403000009 403000009	719 781 806	Link Status Link Link Link		1D 2 4 6	Inverter ID 40300009767 40300009794 40300009869	Link Status Link Link Link

Figura 26

Operação (Adicionar ou Deletar)



Figura 27

Para adicionar uma lista completa de inversores em um sistema FV:

- 1. Selecione "Add Inverter based on registration list" (adicionar inversor baseado em lista de registro):
- 1) Selecione "Add" em "Operation Selection" (seleção de operação)
- 2) Selectione "select from below list" (selectione da lista abaixo)
- 3) Selecione os inversores a serem adicionados
- 4) Pressione "Send".
- 2. ID de inversor específico:
 - 1) Selecione "Add" em "Operation Selection" (seleção de operação)
 - 2) Selecione "input the special ones" (insira específicos, um por linha)
 - 3) Insira todos os IDs no campo disponível
 - 4) Pressione "Send".

Para deletar IDs da lista de inversores:

1. Selecione "Delete Inverter based on registration list" (deletar inversor baseado em lista de registro):

- 1) Selecione "Delete" em "Operation Selection" (seleção de operação)
- 2) Selecione "select from below list" (selecione da lista abaixo)
- 3) Selecione os inversores a serem deletados
- 4) Pressione "Send".
- 1. ID de inversor específico:
- 1) Selecione "Delete" em "Operation Selection" (seleção de operação).
- 2) Selecione "input the special ones" (insira específicos, um por linha).
- 3) Insira todos os IDs no campo disponível.
- 4) Pressione "Send".
- 1. Deletar todos:
 - 2) Selecione "Clear" em "Operation Selection".
 - 3) Pressione "Send".

8. Datasheet

Método de Comunicação	ZigBee
Ethernet	10/100M Auto-sensing, Auto-negociation
Wi-Fi Integrado	802.11g/n
Interface USB	5Vdc - 0.5A Saída x 2
RS232	Padrão
RS485	Padrão
RJ45	Padrão
Alimentação	
Fonte de alimentação CA	110-277VAC, 50-60Hz Fase Única - (Trifásico Opcional)
Fonte de alimentação CC	12V-16V
Consumo de energia	3W
Dados Mecânicos	
Dimensões (L x A x C)	8.3" x 4.7" x 1.6" (210mm x 120mm x 41mm)
Faixa de temperatura ambiente	-40°F a +149°F (-40°C a +65°C)
Peso	1.1lbs (500g)
Refrigeração	Convecção natural; Sem ventoinhas
Classificação Ambiental do Gabinete	Interior - IP20 (NEMA 1)
Outras características	
Quantidade máxima de microinversores	120
Tipo de rede	Monofásico/ Trifásico
Relé de controle	Controle o contato ou o relé de AC externos
Relé de retorno	Obter sinal de relé, poderia fazer controle anti-backflow, e gerenciamento de energia
Entrada Digital	Para conexão do dispositivo de controle externo
Sensor com TC (transformador de corrente)	Medição de produção e consumo
Precisão do medidor	Medição integrada de produção fotovoltaica (+/- 0,5% via TC) e monitoramento opcional de consumo (+/- 2,5% via TC)
Conformidade	
Conformidade	IEC/EN61010-1, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, 2014/30/EU, EN301489-1/-17, EN62479, EN 300328

Por favor, use navegador para digitalizar os códigos QR para baixar o ECUapp:









IEEE 2030.5 CSIP CERTIFIED

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio - certifique-se de que você está usando a última atualização está na latam. APsystems.com © Todos os Direitos Reservados

9. Dados Técnicos

Para dados técnicos, consulte a folha de dados mais atualizada do site da APsystems.

- 8.1 Descarte de equipamentos antigos
 - :: WEEE (for Europe)



- 1. Quando houver este símbolo em um equipamento, significa que o mesmo é coberto pela Diretiva Européia 2002/96/EC.
- 1. Todos os produtos elétricos e eletrônicos devem ser descartados separadamente do fluxo de lixo municipal, através de unidades designadas e apontadas pelo governo ou autoridades locais.
- O descarte correto de seu equipamento antigo ajudará a prevenir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.
- 1. Para mais informações detalhadas sobre o descarte de seu equipamento antigo, entre em contato com a prefeitura municipal de sua cidade, serviço de coleta de lixo ou com a loja em que adquiriu o produto.

2022/09/08 Rev3.8

10. Informações de Contato

ALTENERGY POWER SYSTEM Inc.

www.APsystems.com

APsystems Jiaxing China No. 1, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang Tel: 400-100-8470 Mail: info@apsystems.cn

APsystems Shanghai China

Rm.B305 No.188, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai 200120,P.R.C Tel: 400-100-8470 Mail: <u>info@apsystems.cn</u>

APsystems Guadalajara:

AV. Lazaro Cardenas 2850-5º Piso, Colonia Jardines del Bosque C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco Mail: <u>info.latam@APsystems.com</u>

APsystems America

8701 N. Mopac Expy, Ste 160, Austin, TX 78759 Mail: <u>info.usa@APsystems.com</u>

APsystems Australia

Suite 502, 8 Help Street, Chatswood NSW 2067 Australia Mail: <u>info.apac@APsystems.com</u>

APsystems Europe

Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands Mail: <u>emea@APsystems.com</u>

APsystems EMEA

244c rue du Point du Jour 01000 Saint Denis lès Bourg, France Mail: <u>emea@APsystems.com</u>