

## **APRESENTAÇÃO TÉCNICA**

### **ECU-C Funções Avançadas**

A unidade de comunicação de energia com funções avançadas (ECU-C) é a interface de comunicação para os microinversores APsystems. A unidade coleta dados de desempenho individual de cada microinversor e transfere estas informações para um banco de dados em tempo real. Além disso, a unidade tem armazenamento de dados em tempo real, controle remoto e funções avançadas. O principal objetivo desse documento é apresentar a instalação dos transformadores de corrente (TCs) de produção / consumo e as funções avançadas (função medidor, função exportação zero, função controle de energia redundante e função balanceamento trifásico).



- 🚯 Instalação do TC de Produção / TC Consumo
- 🚯 Função Medidor de Energia
- 📢 Função Exportação Zero
- 🚯 Função Controle de Energia Redundante
- 🛃 Função Balanceamento Trifásico



### Instalação do TC de Produção / TC Consumo

O diagrama abaixo representa um sistema trifásico. Cada fase precisa ser equipada com um TC (Transformador de Corrente). No total, serão necessários 6 TCs: 3 para medição de produção FV (um TC por fase) e 3 para medição de exportado/importado (um TC por fase). Para sistemas monofásicos, a instalação segue o mesmo principio, mas haverá uma redução na quantidade de TCs, sendo 4 TCs para um sistema bifásico e 2 TCs para um sistema monofásico.



Figura 1: Diagrama de instalação para sistema trifásico

#### Notas:

- 😵 Obrigatório a conexão do neutro
- 😫 O TC deve ser conectado de forma que a seta aponte para a carga/sistema FV
- 🙌 A APsystems possui 2 tipos de TCs: 80 A ou 200 A. Escolha de acordo com a necessidade do sistema
- Certifique-se que os TCs sejam fornecidos pela APsystems. Outras marcas de TCs, mesmo com especificações similares, podem não funcionar
- O fio branco do TC: conecte ao borne "+", o fio preto do TC: conecte ao borne "-". Cada fase precisa ser conectada aos pinos correspondentes: L1 a 1A/2A, L2 a 1B/2B, L3 a 1C/2C



### **Função Medidor de Energia**

A função medidor de energia está integrada na ECU-C, possibilitando medir a produção do sistema fotovoltaico e o consumo da rede.



Figura 2: Análise de energia exibida no EMA

#### Nota: A curva laranja claro, é a produção FV, curva azul claro é a energia consumida, curva laranja escuro é a energia exportada e curva azul escuro é a energia importada.

Nessa configuração, o TC é essencial. Após instalar o TC ao lado do sistema FV e TC ao lado da rede, a ECU- C pode rapidamente e com precisão obter a produção FV e a energia exportada/importada da rede. Uma vez que a função **Exibição do Medidor** é aberta, a ECU-C irá atualizar os dados de medição no monitoramento EMA.



# LEADING THE INDUSTRY



Figura 3: Diagrama da função medidor



### Ativando Exibição do Medidor

A função **MEDIDOR** pode ser ativada remotamente pelo EMA, da seguinte forma: acesse sua conta de instalador e selecione o cliente desejado. Em seguida, clique em **Controle Remoto** e algumas possibilidades de funções remotas serão abertas, então, selecione a opção **Configuração do Contador de Eletricidade**, e as configurações de medidor serão abertas. Por fim, selecione a opção **Exibição do Medidor** e altere para **Aberto**, conforme instrução abaixo:

APsystems	LISTA DE USUÁRIOS REGIS	TRO GERENCIAMENTO	CONFIGURAÇÃO
Usuário atual:	Configuração do	contador de d	eletricidade
PAINEL DE CONTROLE	Você node stivar seletivamente a	função de expertenão zero de	medider e definir as parâmetros relacionado
MÓDULO	voce poue auvai seleuvamente a	iunçao de exportação zero do	
RELATÓRIO ~	CONFIGURAÇÃO DO CONTA	DOR DE ELETRICIDADE	_
HISTÓRICO ~			
CONTROLE REMOTO ~	IDECU		T
STATUS DA ECU	Exibição do medidor	Alberto	•
CONFIGURAÇÃO DA ECU		Fechado Alberto	
PERFIL DE GRADE	Injeção zero/energia redunda	Fechado	×
PARÂMETROS CA		_	
LIGAR / DESLIGAR		E	nviar
CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR De eletricidade			
GFDI DO INVERSOR			
POTÊNCIA DO INVERSOR			
OBTER CONFIG ECU			
LISTA DE CONFIGURAÇÃO			

#### Figura 4: Ativando a função medidor



### **Função Exportação Zero**

A ECU-C mede a produção do sistema fotovoltaico e o consumo liquido da rede e irá reduzir a produção de energia para atender (ou exceder, se selecionado) o autoconsumo. Vamos para um exemplo prático, com o limite de potência setado para 0 e a carga consumindo 10kW e a produção em 8kW os microinversores irão operar em 100% de sua potência. Por outro lado, com o limite de potência setado para 0 e a carga consumindo 3kW e mesmo que o sistema fotovoltaico pode produzir 8kW, os microinversores irão reduzir a potência para atender a demanda. Além disso, a ECU-C foi projetada para se ajustar dinamicamente à demanda em mudança do local automaticamente em tempo real para realizar todo o potencial da matriz.

#### Ecossistema APsystems



Figura 5: Diagrama de exportação zero



### Ativando e Configurando a Função Exportação Zero

A função **EXPORTAÇÃO ZERO** pode ser ativada remotamente pelo EMA, da seguinte forma: acesse sua conta de instalador e selecione o cliente desejado. Em seguida, clique em **Controle Remoto** e algumas possibilidades de funções remotas serão abertas, então, selecione a opção **Configuração do Contador de Eletricidade**, e as configurações de medidor serão abertas. Por fim, selecione a opção **Exibição do Medidor** e altere para **Aberto**, conforme instrução abaixo:

ALTENERGY POWER	LISTA DE USUÁRIOS REGISTRO GERENCIAMENTO CONFIGURAÇÃO
Usuário atual:	Configuração do contodor do eletricidado
谷 PAINEL DE CONTROLE	Configuração do contador de eletricidade
MÓDULO	Você pode ativar seletivamente a função de exportação zero do medidor e definir as parâmetros relacion
RELATÓRIO	CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR DE ELETRICIDADE
HISTÓRICO	×
CONTROLE REMOTO	V ID ECU V
STATUS DA ECU	Exibição do medidor
CONFIGURAÇÃO DA ECU	Fechado Alberto
PERFIL DE GRADE	Injeção zero/energia redundante Fechado
PARÂMETROS CA	
LIGAR / DESLIGAR	Enviar
CONFIGURAÇÃO DO CONTA DE ELETRICIDADE	DOR
GFDI DO INVERSOR	
POTÊNCIA DO INVERSOR	
OBTER CONFIG ECU	
LISTA DE CONFIGURAÇÃO	

#### Notas:

- 😣 Funciona apenas com ECU-C em sistemas monofásicos e trifásicos
- Não é compatível com sistemas bifásicos



Após concluir essa ação, novas funções avançadas serão liberadas. A opção **Injeção Zero/Energia Redundante** estará fechada, será necessário alterar para **Injeção Zero** a partir daí, o campo **Limite de Potência (W)** será liberado para ser configurado, conforme instrução abaixo:

APsystems ALTENERGY POWER	LISTA DE USUÁRIOS REGISTR	GERENCIAMENTO	CONFIGURAÇÃO
Usuário Atual:	Configuração do	contador de e	lectricidade
PAINEL DE CONTROLE	comgaração do	s i s s s s s	
MÓDULO	Voce pode ativar seletivamente a fur	içao de exportaçao zero do i	nedidor e definir os parametros relacionado
RELATÓRIO ~	CONFIGURAÇÃO DO CONTAD	OR DE ELECTRICIDADE	
HISTÓRICO ~			_
🗲 CONTROLE REMOTO 🗸 🗸	ID ECU		v
STATUS DA ECU			
CONFIGURAÇÃO DA ECU	Exibição do medidor	Aberto	-
GRID PROFILE			
AC PARAMETERS	Înjeção zero/energia redundante	Injeçao zero	·
SWITCH ON/OFF	Limite de potência(W)		
CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR			
DE ELECTRICIDADE	Co	nfiguração Trifásica Er	viar
GFDI DO INVERSOR			
POTÊNCIA DO INVERSOR			
OBTER CONFIG ECU			
LISTA DE CONFIGURAÇÃO			

Figura 7: Ativando Injeção Zero/Energia Redundante



### **Configuração Trifásica**

O usuário precisa clicar no botão **Configuração Trifásica** para vincular os inversores à fase correspondente, conforme exemplo abaixo:

		Lista de inversores da fase B Limon			
		^ V			
a de inversores da fase A Limpar		Lista de inversores registrados não configurados		Lista de inversores da fase C	Liner
		804000024296			
		804000087908			
	>	804000088331	<		

Figura 8: Interface de configuração trifásica



### **Função Controle de Energia Redundante**

A função de controle de energia redundante realiza o controle de uma contatora externa, abrindo e fechando o relé interno presente na ECU-C, quando a energia exportada para a rede atinge um determinado valor de potência, para fornecer energia para equipamento elétrico externo, por exemplo, aquecedor de água, bomba de piscina, ar condicionado, etc. Os requisitos de energia de um aquecedor de água são 2 kW e o limite pode ser definido para 2,1 kW (recomendado sempre ter uma margem). Então, quando a energia exportada para a rede excede 2 KW, o aquecedor de água é ligado pelo controle do relé, e aumenta o autoconsumo, evitando importar energia de uma





Figura 9: Diagrama da função de controle de energia redundante

#### Nota:

🔆 Só funciona com ECU-C em sistemas monofásicos.



### Conexão do Contator

Este diagrama é para configuração de conexão do contator:



Figura 10: Diagrama de conexão do contator

#### Notas:

- 😣 R2L: O contator aciona a saída L e é conectado à interface de fonte de alimentação L1
- 😣 R2N: O contator aciona a saída N e é conectado com a interface da fonte de alimentação



#### Ativando a Função Controle de Energia Redundante

A função **CONTROLE DE ENERGIA REDUNDANTE** pode ser ativada remotamente pelo EMA, da seguinte forma: acesse sua conta de instalador e selecione o cliente desejado. Em seguida, clique em **Controle Remoto** e algumas possibilidades de funções remotas serão abertas, então, selecione a opção **Configuração do Contador de Eletricidade**, e as configurações de medidor serão abertas. Por fim, selecione a opção **Exibição do Medidor** e altere para **Aberto**, conforme instrução abaixo:

APsystems	LISTA DE USUÁRIOS REGISTRO GERENCIAMENTO CONFIGURAÇÃO
Usuário atual:	Configuração do contador de eletricidade
A PAINEL DE CONTROLE	Vaçã node ativar seletivamente a função de evnortação zero do medidor o definir as narâmetros relacionados
MÓDULO	voce poue arrai seleuvamente a ranção de exportação zero do medidor e denim as parametros relacionados.
RELATÓRIO ~	CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR DE ELETRICIDADE
HISTÓRICO ~	
CONTROLE REMOTO ~	ID ECO
STATUS DA ECU	Exibição do medidor Alberto
CONFIGURAÇÃO DA ECU	Fechado Alberto
PERFIL DE GRADE	Injeção zero/energia redundante Fechado 👻
PARÂMETROS CA	
LIGAR / DESLIGAR	Enviar
CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR DE ELETRICIDADE	
GFDI DO INVERSOR	
POTÊNCIA DO INVERSOR	
OBTER CONFIG ECU	
LISTA DE CONFIGURAÇÃO	

#### Figura 11: Ativando a função medidor



Após concluir essa ação, novas funções avançadas serão liberadas. A opção **Injeção Zero/Energia Redundante** estará fechada, será necessário alterar para **Injeção Zero**, a partir daí, o campo **Limite de Potência (W)** será liberado para ser configurado, conforme instrução abaixo:

APsystems ALTENERGY POWER	LISTA DE USUÁRIOS REGISTRO	GERENCIAMENTO	CONFIGURAÇÃO
Usuário Atual:	Configuração do c	ontador de e	lectricidade
A PAINEL DE CONTROLE	oomiguiuşuo uo u		leotholadae
MÓDULO	Vocë pode ativar seletivamente a funç	ção de exportação zero do r	nedidor e definir os parāmetros relacionados.
🛱 RELATÓRIO 🗸	CONFIGURAÇÃO DO CONTADO	R DE ELECTRICIDADE	
HISTÓRICO ~			_
CONTROLE REMOTO ~	D ECU		v
STATUS DA ECU			
CONFIGURAÇÃO DA ECU	Exibição do medidor	Aberto	<b>v</b>
GRID PROFILE	Iniceño zero lonorgio rodundente	Energia redundante	
AC PARAMETERS	injeçao zero/energia recunciante	Lifergia redundante	
SWITCH ON/OFF	Limite de potência(W)		
CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR			
DE ELECTRICIDADE		Er	wiar
GFDI DO INVERSOR			
POTÊNCIA DO INVERSOR			
OBTER CONFIG ECU			
LISTA DE CONFIGURAÇÃO			

Figura 12: Ativando Injeção Zero/Energia Redundante



#### **Função Balanceamento Trifásico**

Se um sistema trifásico for composto por microinversores monofásicos da APsystems, por exemplo, DS3D ou DS3-H, o usuário terá que configurar manualmente quais números de série dos inversores estão conectados a cada fase separada na seção 'Configuração trifásica' e, em seguida, selecionar Salvar. Existem dois métodos diferentes para detecção de perda de fase; através de um TC externo para o tempo de resposta mais rápido e preciso e através dos dados do microinversor coletados a cada cinco minutos, um método mais lento e menos preciso, mas que não requer um TC externo.



#### Figura 13: Diagrama da função balanceamento trifásico

#### Nota:

Funciona apenas com ECU-C em sistemas trifásicos e microinversores monofásicos. A balança é ajustada para garantir que a diferença de fase não exceda 16 A. Para esta função, o lado PV (lado da produção) deve ser medido com TCs, e o lado da rede é opcional.



### Ativando a Função Balanceamento Trifásico

A função **BALANCEAMENTO TRIFÁSICO** pode ser ativada remotamente pelo EMA, da seguinte forma: acesse sua conta de instalador e selecione o cliente desejado. Em seguida, clique em **Controle Remoto** e algumas possibilidades de funções remotas serão abertas, então, selecione a opção **Configuração do Contador de Eletricidade**, e as configurações de medidor serão abertas. Por fim, selecione a opção **Exibição do Medidor** e altere para **Aberto**, conforme instrução abaixo:

APsystems	LISTA DE USUÁRIOS REGISTRO GERENCIAMENTO CONFIGURAÇÃO
Usuário atual:	Configuração do contador de eletricidade
A PAINEL DE CONTROLE	configuração do contador de electricidade
MÓDULO	voce pode ativar seletivamente a função de exportação zero do medidor e definir as parametros relacionados.
🛱 RELATÓRIO 🗸	CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR DE ELETRICIDADE
HISTÓRICO ~	
🗲 CONTROLE REMOTO 🗸 🗸	ID ECU 👻
STATUS DA ECU	Exibição do medidor Alberto 👻
CONFIGURAÇÃO DA ECU	Fechado Alberto
PERFIL DE GRADE	Injeção zero/energia redundante Fechado
PARÂMETROS CA	
LIGAR / DESLIGAR	Enviar
CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR De Eletricidade	
GFDI DO INVERSOR	
POTÊNCIA DO INVERSOR	
OBTER CONFIG ECU	
LISTA DE CONFIGURAÇÃO	

#### Figura 14: Ativando a função medidor



Após concluir essa ação, novas funções avançadas serão liberadas. A opção **Injeção Zero/Energia Redundante** estará fechada, será necessário alterar para **Three Phase Balance**, a partir daí, o campo **Configuração Trifásica** será liberado para ser configurado, conforme instrução abaixo:

APsystems ALTENERGY POWER	LISTA DE USUÁRIOS REGISTRO	GERENCIAMENTO	CONFIGURAÇÃO	
Usuário Atual:	Configuração do o	ontador de	electricidade	
A PAINEL DE CONTROLE	comgaração do c			
MÓDULO	Voce pode ativar seletivamente a fun	çao de exportaçao zero d	o medidor e definir os parametros i	elacionados.
🛱 RELATÓRIO ~	CONFIGURAÇÃO DO CONTADO	R DE ELECTRICIDAD	E	
HISTÓRICO ~				
🔑 CONTROLE REMOTO 🛛 🗸	ID ECU		v	
STATUS DA ECU				
CONFIGURAÇÃO DA ECU	Exibição do medidor	Aberto	T	
GRID PROFILE		Three Dhore Deleges		
AC PARAMETERS	înjeçao zero/energia redundante	Three Phase Balance	•	
SWITCH ON/OFF	Con	figuração Trifásica	Enviar	
CONFIGURAÇÃO DO CONTADOR DE ELECTRICIDADE			_	
GFDI DO INVERSOR				
POTÊNCIA DO INVERSOR				
OBTER CONFIG ECU				
LISTA DE CONFIGURAÇÃO				

Figura 15: Configurando o balanceamento trifásico



### **Configuração Trifásica**

O usuário precisa clicar no botão "configuração trifásica" para vincular os inversores à fase correspondente, conforme exemplo abaixo:

CONFIGURAÇÃO TRIFÁSICA-

		Lista de inversores da fase B Limpar				
		×				
Lista de inversores da fase A Limpar		Lista de inversores registrados não configurados		Lista de inversores da fasi	c Linear	
		804000024296				
	<	804000085897	>			
		804000087908				
		0040000000000				
	>	604000060331	<			
						Dataset
					Limper Configuração Trifézica	Retorna Enviar

Figura 16: Configurando o balanceamento trifásico